# **KENDRION**



# Kuhnke FIO Controller 111

Bedienungsanleitung

E 864 D

21.03.2024

PRECISION. SAFETY. MOTION.

# Inhaltsverzeichnis

1 Vorwo	ort	4
1.1	Impressum	4
1.2	Informationen zu dieser Anleitung	4
1.2	2.1 Haftungsbeschränkungen	4
1.2	2.2 Lieferbedingungen	4
1.2	2.3 Urheberschutz / Copyright	4
1.2	2.4 Softwarelizenzen	5
1.2	2.5 Garantiebestimmung	5
1.3	Zuverlässigkeit, Sicherheit	6
1.3	3.1 Anwendungsbereich	6
1.3	3.2 Zielgruppe der Bedienungsanleitung	6
1.3	3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.3	3.4 Zuverlässigkeit	6
1.3	3.5 Gefahren- und Warnhinweise	7
1.3	3.6 Sonstige Hinweise	7
1.3	3.7 Sicherheit	8
1.3	3.8 IT Sicherheit	9
1.3	3.9 Elektromagnetische Verträglichkeit	9
2 Syste	mbeschreibung	12
2.1	Kuhnke FIO	12
2.2	CODESYS V3	12
3 Produ	uktbeschreibung	15
3.1	Allgemeine Beschreibung FIO Controller 111	15
3.2	Produktansicht	16
3.3	Einsatzbereich	17
3.3	3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	17
3.3	3.1 Vorhersehbare Fehlanwendung	17
3.4	Technische Daten	18
3.4	I.1 Kuhnke FIO Controller 111	18
3.4	I.2 Systemprioritäten	19
4 Aufba	au und Funktion	20
4.1	Steckerübersicht	20
4.1	.1 X2 Ethernet "LAN"	22
4.1	.2 X3 Modulstecker	23
4.1	.3 Funktionserde	27
4.1	.4 Micro SD Card	28
4.2	Kennzeichnung und Identifikation	29
4.3	Lieferumfang	29
4.4	Anzeigen und Bedienelemente	
4.4	I.1 Status-LEDs	
4.4	I.2 Stop/Reset-Taster	32
5 Betrie		33
5.1		
5.1	.1 Mechanische Installation	
5.1	.2 Elektrische Installation	
5.2	Webinterface	
5.2	2.1 LOgin	

<ul> <li>5.2.3 System information</li> <li>5.2.4 CODESYS</li> <li>5.2.5 Access code</li> <li>5.2.6 Events</li> <li>5.2.7 Logout</li> </ul>	42 42 42 42
5.2.4 CODESYS	42 42 42
5.2.5 Access code 5.2.6 Events 5.2.7 Logout	42 42
5.2.6 Events	42
5.2.7 Logout	
0	42
5.3 Systemfunktionen	43
5.3.1 Service Mode	43
5.3.2 SD Card- Funktionen	44
5.4 Wartung / Instandhaltung	46
5.4.1 Allgemeines	46
5.4.2 Wartungsarbeiten	46
5.4.3 Instandhaltung	46
5.4.4 Reparaturen / Kundendienst	46
5.4.5 Gewährleistung	46
5.5 Fehlerbehandlung	47
5.6 Außerbetriebnahme	47
5.6.1 Entsorgung	47
6 Entwicklungsumgebung CODESYS V3	48
6.1 CODESYS Installation auf dem Projektierungs-PC	48
6.1.1 Gerätebeschreibung in CODESYS V3 installieren	48
6.1.2 Gerätespezifische Bibliotheken installieren	49
6.1.3 Device Package installieren	50
6.2 FIO Controller 111 und CODESYS	51
6.2.1 Lokales multifunktionales I/O Interface	51
6.2.2 Sonderfunktion: PTO - Achsinterface	70
6.2.3 EtherCAT Master	92
6.2.4 CANopen Master	93
6.2.5 Modbus RTU Master	95
6.2.6 Modbus TCP Master	96
6.3 Gerätespezifische Bibliotheken	97
6.3.1 Kuhnke System Library	97
6.4 Remanente Variablen	109
6.4.1 Deklaration von remanenten Variablen	109
7 Anhang	110
7.1 Bestellangaben	110
7.1.1 Grundgeräte	110
7.1.2 Zubehör Schirmklemmen	110

# 1 Vorwort

## 1.1 Impressum

### Kontaktdaten

Kendrion Kuhnke Automation GmbH Industrial Control Systems Lütjenburger Straße 101 D-23714 Malente Deutschland

Tel. Support	+49 4523 402-300
E-Mail Support	controltechnology-ics@kendrion.com
Tel. Zentrale	+49 4523 402-0
E-Mail Vertrieb	sales-ics@kendrion.com
Internet	www.kendrion.com

### Versionshistorie

Handbuchhistorie		
Datum	Kommentare / Änderungen	
13.02.2024	Ursprungsversion	
20.03.2024	X3 Modulstecker: Slotzuordnung ergänzt PTO Interface: Fehlercode Beschreibung ergänzt	

# 1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese technische Information ist vor allem für den Konstrukteur, Projekteur und Geräteentwickler bestimmt. Sie gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten. Änderungen, Auslassungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

## 1.2.1 Haftungsbeschränkungen

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als garantierte Beschaffenheit des Produktes im Rechtssinne aufzufassen. Beschaffenheitsvereinbarungen bleiben dem konkreten Vertragsverhältnis vorbehalten. Etwaige Schadensersatzansprüche gegen uns – gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft

## 1.2.2 Lieferbedingungen

Es gelten die allgemeinen Verkaufs und Leistungsbedingungen der Firma Kendrion Kuhnke Automation GmbH & Co. KG.

## 1.2.3 Urheberschutz / Copyright

© Kendrion Kuhnke Automation GmbH.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Die Wiedergabe und Vervielfältigung in jeglicher Art und Form, ganz oder auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Kendrion Kuhnke Automation GmbH ist nicht gestattet.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> und das Windows<sup>®</sup> Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. in den USA und anderen Ländern.

EtherCAT<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen und patentierte Technologie, lizenziert von Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Unter www.plcopen.org finden Sie weitere Informationen zur PLCopen Organisation. CiA<sup>®</sup> und CANopen<sup>®</sup> sind eingetragene Gemeinschaftsmarken von CAN in Automation e.V. Die Rechte aller hier genannten Firmen und Firmennamen sowie Waren und Warennamen liegen bei den jeweiligen Firmen. CODESYS<sup>®</sup> ist ein Produkt der CODESYS GmbH.

## 1.2.4 Softwarelizenzen

### Firmware

Die Firmware der Geräte enthält open Source Software. Teile dieser Software stehen unter folgenden und weiteren Open Source Lizenzen:

- GNU General Public License (GPL)
- MIT License
- BSD Zero Clause License
- GNU Lesser General Public License (LGPL)
- Mozilla Public License (MPL)
- FreeType License (FTL)

Der Sourcecode der freien Software kann innerhalb von drei Jahren nach Auslieferung des Geräts beim Produktmanagement Kendrion Kuhnke zum Selbstkostenpreis angefordert werden.

### CODESYS

Die installierte CODESYS Runtime unterliegt wie alle Produkte von CODESYS, den Bestimmungen des Endbenutzer Lizenzvertrages (EULA), der CODESYS GmbH, der auf der Internetseite von CODESYS eingesehen werden kann.

## 1.2.5 Garantiebestimmung

Hinsichtlich der Gewährleistung wird auf die Bestimmungen nach den Verkaufsbedingungen der Kendrion Kuhnke Automation GmbH oder, sofern vorhanden, auf die bestehenden vertraglichen Vereinbarungen verwiesen.

# 1.3 Zuverlässigkeit, Sicherheit

## 1.3.1 Anwendungsbereich

Bedienungsanleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden bei der Arbeit mit dem Kuhnke Produkt beachten müssen.

## 1.3.2 Zielgruppe der Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält die notwendigen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des beschriebenen Produkts (Steuergerät, Bedienterminal, Software usw.). Sie wendet sich an Fachpersonal aus Konstruktion, Projektierung, Service und Inbetriebnahme. Zum richtigen Verständnis und zur fehlerfreien Umsetzung der technischen Beschreibungen, Bedieninformationen und insbesondere Gefahren- und Warnhinweise werden umfassende Kenntnisse in der Automatisierungstechnik vorausgesetzt.

## 1.3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Kuhnke-Produkte sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. und dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

## 1.3.4 Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit der KUHNKE-Produkte wird durch umfangreiche und kostenwirksame Maßnahmen in Entwicklung und Fertigung so hoch wie möglich getrieben.

Dazu gehören:

- Auswahl qualitativ hochwertiger Bauteile,
- Qualitätsvereinbarungen mit unseren Zulieferanten,
- Maßnahmen zur Verhinderung statischer Aufladungen beim Hantieren mit MOS-Schaltungen,
- Worst-Case Dimensionierung aller Schaltungen,
- Sichtkontrollen in verschiedenen Stufen der Fertigung,
- Rechnergestützte Prüfung aller Baugruppen und deren Zusammenwirken in der Schaltung,
- Statistische Auswertung der Fertigungsqualit\u00e4t und aller R\u00fcckwaren zur sofortigen Einleitung korrigierender Ma\u00dfnahmen.

## 1.3.5 Gefahren- und Warnhinweise

Trotz der unter 1.3.3 beschriebenen Maßnahmen muss in elektronischen Steuerungen mit dem Auftreten von Fehlern gerechnet werden, auch wenn sie noch so unwahrscheinlich sind.

Bitte schenken Sie den zusätzlichen Hinweisen, die wir in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet haben, besondere Aufmerksamkeit. Einige dieser Hinweise machen auf Gefahren aufmerksam, andere dienen mehr der Orientierung für den Leser. In der Reihenfolge abnehmender Wichtigkeit sind sie weiter unten beschrieben.

Der Inhalt in der Gefahren- und Warnhinweisen ist wie folgt gegliedert:

### Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung

⇒ Ma
ß
n
a
h
m
e
n
z
u
r
V
e
r
m
e
i
d
u
n
g



## GEFAHR

Der Hinweis mit GEFAHR verweist auf eine unmittelbar gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises unabwendbar zu einem schweren oder tödlichen Unfall führen wird.

WARNUNG
 Der Hinweis WARNUNG verweist auf eine eventuell gefährliche Situation, die
bei Missachtung des Hinweises möglicherweise zu einem schweren oder
tödlichen Unfall oder zu Beschädigungen an diesem Gerät oder anderen
Geräten führen kann.



Der Hinweis VORSICHT verweist auf eine eventuell gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises möglicherweise zu einem Unfall oder zu Beschädigungen an diesem Gerät oder anderen Geräten führen kann.



### HINWEIS

Der Hinweis verweist auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die bei Missachtung des Hinweises möglicherweise zu Beschädigungen an diesem Gerät oder anderen Geräten führen kann.

## 1.3.6 Sonstige Hinweise



### Information

Dieses Zeichen macht auf zusätzliche Informationen aufmerksam, die die Anwendung des beschriebenen Produkts betreffen. Es kann sich auch um einen Querverweis auf Informationen handeln, die an anderer Stelle (z. B. in anderen Handbüchern) zu finden sind.

## 1.3.7 Sicherheit

Unsere Produkte werden normalerweise zum Bestandteil größerer Systeme oder Anlagen. Die folgenden Hinweise sollen behilflich sein, das Produkt ohne Gefahr für Mensch und Maschine/Anlage in die Umgebung zu integrieren.

GEFAHR
Missachtung der Bedienungsanleitung
Vorkehrungen zur Verhinderung gefährlicher Fehler können außer Kraft gesetzt oder zusätzliche Gefahrenquellen geschaffen werden.
⇒ Bedienungsanleitung sorgfältig lesen
Gefahrenhinweise besonders beachten



### Bei Projektierung beachten

- Versorgung 24 V DC: Erzeugung als sicher elektrisch getrennte Kleinspannung. Geeignet sind z. B. Transformatoren mit getrennten Wicklungen, die nach EN 60742 (entspricht VDE 0551) aufgebaut sind.
- Bei Spannungsausfällen bzw. -einbrüchen: das Programm muss so aufgebaut werden, dass beim Neustart ein definierter Zustand hergestellt wird, der gefährliche Zustände ausschließt.
- Not-Aus-Einrichtungen müssen nach EN 60204/IEC 204 (VDE 0113) realisiert werden und jederzeit wirksam sein.
- Die für den spezifischen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Beachten Sie bitte insbesondere die Gefahrenhinweise, die jeweils an geeigneter Stelle auf mögliche Fehlerquellen aufmerksam machen sollen.
- In jedem Fall sind die einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften einzuhalten.
- Bedienelemente so installieren, dass unbeabsichtigte Betätigung ausgeschlossen ist.
- Steuerleitungen so verlegen, dass keine Einstreuungen (induktiv oder kapazitiv) auftreten, die die Funktion des Steuergeräts beeinflussen können.

### Bei Instandhaltung oder Wartung beachten

- Reparaturen dürfen nur von KUHNKE-Fachpersonal durchgeführt werden (normalerweise im Stammwerk in Malente). Andernfalls erlischt jede Gewährleistung.
- Nur solche Ersatzteile verwenden, die von KUHNKE zugelassen sind. In den modularen Steuergeräten dürfen nur KUHNKE-Originalmodule eingesetzt werden.

- Batterien und Akkumulatoren, sofern vorhanden, nur als Sondermüll entsorgen.

## 1.3.8 IT Sicherheit

Die Kendrion Kuhnke Produkte sind auf den Betrieb innerhalb geschlossener industrieller Netzwerke ausgerichtet.

Sind die industriellen Netzwerke öffentlich zugänglich z. B. durch frei zugängliche Netzwerkschnittstellen oder öffentlich erreichbar z. B. durch Datenverbindungen über den öffentlichen Datenverkehr (Internet), dann müssen durch den Integrator und Betreiber geeignete organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um das interne Netzwerk zu schützen und die IT Sicherheit sicherzustellen.



### Information

Informationen für den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken sind unter anderem in den Informationsschriften des BSI und der IEC 62443 zu finden.

## 1.3.9 Elektromagnetische Verträglichkeit

### Definition

Elektromagnetische Verträglichkeit ist die Fähigkeit eines Gerätes, in der elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, ohne dabei selbst elektromagnetische Störungen zu verursachen, die für andere in dieser Umwelt vorhandene Geräte unannehmbar wären.

Von allen bekannten elektromagnetischen Störphänomenen tritt je nach Einsatzort eines betreffenden Gerätes nur ein entsprechender Teil von Störungen auf. Diese Störungen sind in den entsprechenden Produktnormen festgelegt.

Für den Aufbau und die Störfestigkeit speicherprogrammierbarer Steuerungen gilt international die Norm IEC 61131-2, die auf europäischer Ebene in die Norm EN 61131-2 umgesetzt worden ist

EN 61131-2 umgesetzt worden ist.



### Information

Allgemeine Installationsvorschriften, die eingehalten werden müssen, um die Kopplungsfaktoren und folglich Störspannungen auf Pegel, denen standgehalten werden kann, zu begrenzen, sind in IEC 61131-4, Leitfaden für Anwender, enthalten.

### Störemission

Störaussendung elektromagnetischer Felder, HF nach EN 55011, Grenzwertklasse A, Gruppe 1



### Allgemeine Installationshinweise

Elektronische Steuerungssysteme als Bestandteil von Maschinen, Anlagen und Systemen erfordern je nach Einsatzgebiet die Berücksichtigung geltender Regeln und Vorschriften.

Allgemeine Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen mit dem Ziel der Sicherheit von Maschinen sind in der Norm EN 60204 Teil 1 (entspricht VDE 0113) enthalten.

### Schutz vor äußeren elektrischen Einwirkungen

Steuerungssystem, wenn vorgesehen, zur Ableitung von elektromagnetischen Störungen an den Schutzleiter bzw. Funktionserder anschließen. Günstige Leitungsführung sicherstellen.

### Leitungsführung

Getrennte Verlegung von Energiestromkreisen, nicht gemeinsam mit Steuerstromkreisen:

- Gleichspannung
   60 V ... 400 V
- Wechselspannung
   25 V ... 400 V

Gemeinsame Verlegung von Steuerstromkreisen möglich:

- Datensignale, abgeschirmt
- Encodersignale, abgeschirmt
- Analogsignale, abgeschirmt
- Digitale E/A-Leitungen, ungeschirmt
- Gleichspannungen < 60 V, ungeschirmt</li>
- Wechselspannung < 25 V, ungeschirmt</li>



### HINWEIS

Für EtherCAT Datenleitungen empfehlen wir Netzwerkkabel der Kategorie Cat5e SF/UTP. Ungeschirmte Kabel sind nicht zu verwenden.

### Installationsort

Achten Sie darauf, dass hinsichtlich Temperatur, Verunreinigungen, Stoß, Schwingung und elektromagnetischem Einfluss keinerlei Beeinträchtigungen auftreten.

### Temperatur

Beachtung von Wärmequellen, wie z. B. Raumbeheizung, Sonnenstrahlung, Wärmestau in Montageräumen und Steuerschränken.

#### Verunreinigungen

Verwendung entsprechender Gehäuse, um mögliche nachteilige Beeinflussung durch Feuchtigkeit, korrosive Gase, Flüssigkeiten und leitfähigen Staub zu vermeiden.

### Stoß und Schwingungen

Beachtung möglicher Beeinflussung durch Motoren, Kompressoren, Transferstraßen, Pressen, Rammen und Fahrzeuge.

### Elektromagnetischer Einfluss

Beachtung elektromagnetischer Störungen aus verschiedenen Quellen am Standort: Motoren, Schaltvorrichtungen, Schaltthyristoren, funkgesteuerte Geräte, Schweißgeräte, Lichtbögen, Schaltnetzteile, Leistungswandler/-Wechselrichter.

### Besondere Störquellen

### Induktive Aktuatoren

Beim Abschalten von Induktivitäten (z. B. von Relaisspulen, Schützen, Magnetventilen und Betätigungsmagneten) entstehen Überspannungen. Es ist erforderlich, diese Störspannungen auf ein zulässiges Maß zu bedämpfen.

Bedämpfungselemente können Dioden, Z-Dioden, Varistoren und RC-Glieder sein. Für die geeignete Dimensionierung sind die technischen Angaben des Herstellers oder Lieferanten der Aktuatoren zu beachten.

# 2 Systembeschreibung

# 2.1 Kuhnke FIO

Kuhnke FIO ist ein System von I/O-Modulen für den Anschluss der Prozesssignale in einem EtherCAT-Netzwerk.

Kuhnke FIO besteht aus dem Kuhnke FIO Controller, Kuhnke FIO-Buskoppler und verschiedenen Kuhnke FIO-I/O-Modulen.

Der Kuhnke FIO Controller 111 ist eine SPS mit CODESYS V3 Laufzeitsystem. Weiterhin stellt er die Systemspannung für die an ihm direkt angeschlossenen FIO Module zur Verfügung.

Im Kuhnke FIO-Buskoppler erfolgt die Wandlung der Übertragungsphysik von Twisted Pair auf LVDS (E-Bus) und die Erzeugung der Systemspannungen für die LVDS-Module. Auf der einen Seite werden die im Officebereich üblichen 100 Base TX-Leitungen, auf der anderen Seite nacheinander die Kuhnke FIO-I/O-Module für die Prozesssignale angeschlossen. Dabei bleibt das Ethernet EtherCAT-Protokoll bis in das letzte I/O-Modul erhalten.



# 2.2 CODESYS V3

CODESYS ist eine Software-Plattform für viele Aufgabenstellungen in der industriellen Automatisierungstechnik. Basis ist das IEC 61131-3 Programmiersystem. Das Tool bietet dem Anwender integrierte Lösungen für seine Arbeit – mit dem Ziel, ihn praxisgerecht bei der Realisierung seiner Aufgabe zu unterstützen.

Alle fünf der von der IEC 61131-3 (International Electrotechnical Commission) spezifizierten Sprachen stehen in CODESYS zur Verfügung:

- IL (Instruction List), im deutschen Sprachgebrauch AWL (Anweisungsliste)
- ST (Structured Text), im deutschen Sprachgebrauch Strukturierter Text, angelehnt an PASCAL zur strukturierten Programmierung
- LD (Ladder Diagram), im deutschen Sprachgebrauch KOP (Kontaktplan)
- FBD (Function Block Diagram), im deutschen Sprachgebrauch FBS (Funktionsbausteinsprache)
- SFC (Sequential Function Chart), im deutschen Sprachgebrauch AS (Ablaufsprache)

Zusätzlich zu den Sprachen im IEC-Standard gibt es bei CODESYS:

 CFC (Continuous Function Chart) ist ein FUP (Funktionsplan)-Editor mit einem frei-grafischen Layout: während FUP Editoren netzwerkorientiert arbeiten und die Bausteine automatisch anordnen, ist es im CFC möglich, alle Bausteine frei zu platzieren und somit auch Rückkopplungen ohne Zwischenvariablen zu realisieren. Deshalb ist diese Sprache auch besonders gut für die Übersichtsdarstellung einer Applikation geeignet.

#### Feldbus-Technologie

Direkt im Programmiersystem CODESYS können die Feldbusse, CANopen, und EtherCAT konfiguriert werden. Zusätzlich sind für einige Systeme Protokollstacks in Form von nachladbaren CODESYS-Bibliotheken verfügbar.

### CODESYS Control

Die Soft SPS-Laufzeitsystem CODESYS Control ist bei dem Kuhnke Controller 111 installiert und auf die vorhandene Hardware abgestimmt. Es macht aus dem Kuhnke Controller 111 eine IEC 61131-3 konforme Industrie-Steuerung. Darüber hinaus beinhaltet dieses Runtime-System wichtige Zusatzfunktionalität, damit die Steuerung mit anderen Komponenten im Automatisierungsumfeld kommunizieren kann.

### **CODESYS** Visualisierung

Direkt im Programmiersystem CODESYS kann der Anwender mit dem integrierten Editor komplexe Visualisierungsmasken erstellen und auf Basis der Applikationsvariablen animieren. Dafür stehen integrierte Visualisierungselemente zur Verfügung. Die erzeugten Masken können z.B. für Applikationstests und bei der Inbetriebnahme im Online-Betrieb des Programmiersystems eingesetzt werden. Mit den optionalen Visualisierungsclients **CODESYS HMI** und **CODESYS WebVisu** können die erstellten Masken auch zur Bedienung der Maschine oder Anlage dienen.

### Softwareversionen

Die Geräte sind mit verschiedenen Softwareoptionen ausgerüstet, die auch in Kombination auf den Geräten installiert werden können. Bitte fragen sie im Produktmanagement nach ihrer gewünschten Kombination an.

Softwareoptionen			
Option	Kennzeichnung	Funktion	
CODESYS Control	٧3	Diese Basis-Software kümmert sich um die Abarbeitung des programmierten IEC 61131-3-Codes sowie das Debugging bei der Arbeit mit CODESYS. Diese Software ist Hauptbestandteil aller Scout Geräte	
CODESYS TargetVisu	TV	Erweiterung einer CODESYS-Steuerung zur Anzeige von Visualisierungsmasken auf der Steuerung. Erzeugen der TargetVisualization direkt im CODESYS Development System	
CODESYS WebVisu	WV	Eine Steuerung mit der CODESYS WebVisu ermöglicht die Darstellung Ihrer in CODESYS erstellten Masken in einem beliebigen Web-Browser, überall auf der Welt.	
CODESYS SoftMotion	SM	Ein- oder mehrachsige Bewegungen bis hin zu Kurvenschreiben können in der gewohnten IEC 61131-3 Entwicklungsoberfläche projektiert werden - zusammen mit der Logik-Applikation. Ein Motion Controller mit CODESYS SoftMotion realisiert die Bewegungsfunktionalität in Form eines Baukastens im SPS- Programmiersystem. Motion Controller mit CODESYS SoftMotion ermöglichen dem Anwender umfangreiche Projektierungsvarianten für seine Bewegungsaufgaben. Dafür stehen unter anderem zertifizierte Motion-Bausteine nach PLCopen sowie der volle Leistungsumfang der IEC 61131-3 Programmieroberfläche zur Verfügung.	
CODESYS SoftMotion CNC+Robotics	SM+CNC	<ul> <li>3D-CNC-Bewegungssteuerung für Motion Controller mit voller</li> <li>3D-CNC- bzw. Robotikfunktionalität inklusive Interpolator und kinematischen Transformationen.</li> <li>CODESYS SoftMotion CNC+Robotics ermöglicht dem Anwender die komfortable Konfiguration komplexer Roboter-Achsgruppen mit einem integrierten Editor. Darin kann er die gewünschte Kinematik auswählen, parametrieren und mit den physikalischen Roboterachsen verbinden. Die Abarbeitung der Roboterfunktion erfolgt mit standardisierten Funktionsbausteinen nach PLCopen MotionControl Part 4.</li> </ul>	

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Produktseiten der CODESYS GmbH: https://de.codesys.com/

# 3 Produktbeschreibung

# 3.1 Allgemeine Beschreibung FIO Controller 111

Der Kuhnke FIO Controller 111 ist eine microcontrollerbasierte embedded SPS mit integriertem CODESYS Laufzeitsystem. Diese wird mit CODESYS V3 programmiert.

Der Speicher kann mit einer Micro- SD- Karte erweitert werden, so dass größere Mengen an Parameter oder Prozessdaten gespeichert werden können. Weiterhin besteht mit Hilfe der Micro- SD- Karte die Möglichkeit, Systemeinstellungen zu setzen und das Steuerungsprogramm zu sichern und rückzusichern.

Die modulare Steuerung ist über den seitlichen E-Bus- Anschluss mit EtherCAT I/O Modulen der Serie Kuhnke FIO flexibel erweiterbar. Beim Einsatz eines Extender-Moduls ist auch die Ansteuerung externer EtherCAT-Slaves möglich.

Der Datenaustausch mit anderen Systemen ist über die integrierten Schnittstellen Industrial Ethernet, RS485 möglich. Darüber hinaus können weitere Kommunikationswege durch den Einsatz von Schnittstellen- und Busmodulen eröffnet werden. Dies erleichtert auch die Integration des Systems in bestehende Steuerungskonzepte.

Eigenschaften

- CODESYS V3 Steuerung
- Feldbus- Master: EtherCAT®, CANopen®, Modbus RTU und TCP
- Direkt erweiterbar mit Kuhnke FIO EtherCAT I/O Modulen
- Multifunktionale Onboard I/O

## 3.2 Produktansicht



Schirmanschluss

## 3.3 Einsatzbereich

## 3.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kuhnke FIO Controller 111 ist ein embedded SPS mit integrierter CODESYS SPS, integrierten digitalen und analogen Ein- und Ausgängen sowie mit EtherCAT-Masterfunktion für I/O-Modulen des Systems KUHNKE FIO. Mit diesen kann er für den Anschluss von Prozesssignalen erweitert werden.

## 3.3.1 Vorhersehbare Fehlanwendung

### Standort

Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Schaltschränken oder Räumen zugelassen.

Die Abwärme des Gerätes wird durch die konvektionsschlitzte (oben und unten) und durch das Aluminium U-Profil abgeführt. Es ist eine ausreichende Belüftung des Einbaubereiches zu gewährleisten.

HINWEIS			
Beschädigung des Gerätes			
Das Gerät kann durch die falsche Wahl des Einbauortes beschädigt werden.			
Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen und die Einbaulage des Gerätes im Kapitel 3.4 Technische Daten			

# 3.4 Technische Daten

## 3.4.1 Kuhnke FIO Controller 111

Technische Daten			
Systemdaten			
Produktbezeichnung	FIO Controller 111		
Artikelnummer	694 300 11 000		
Prozessor	STM32H7		
Interner Speicher	Flash: 16 MB für Applikation, 2 MB für Daten RAM: 16 MB für Applikation Remanente Daten: 8136Byte		
Laufwerke	1 x micro SD-Card Slot (Anwender)		
Software	Betriebssystem: free RTOS; Anwendung: CODESYS Control V3 embedded,		
Schnittstellen	Mit Potentialtrennung: 1 x Ethernet 100MBit – RJ45, Ohne Potentialtrennung: 1 x EtherCAT E-Bus, 1 x RS484 / CAN		
Feldbus	CANopen® Master, EtherCAT® Master über E-Bus Systemstecker, Modbus RTU Master, Modbus TCP Master		
Integrierte I/Os	<ul> <li>9 x Digitaler Eingang (Einstellbare Filterzeiten, Spezialfunktionen konfigurierbar)</li> <li>8 x Digitaler Ausgang, 4 x 0,5A / 4 x 0,2A (Spezialfunktion konfigurierbar)</li> <li>2 x Analogausgang (010V, 020mA, 420mA, 02,5V, 12Bit)</li> <li>2 x Analogeingang (010V, 020mA, 420mA, 02,5V, 12Bit)</li> <li>Spezialfunktionen (reduzieren die Anzahl der digitalen I/Os)</li> <li>2 x Analogeingang (010V, 12Bit)</li> <li>2 x Analogeingang (010V, 12Bit)</li> <li>2 x Analogeingang (010V, 12Bit)</li> <li>2 x Aralogeingang (010V, 12Bit)</li> <li>2 x Aralogeingang (010V, 12Bit)</li> <li>2 x Arb/Ref Encoder</li> <li>4 x Ereigniszähler (bis 100kHz)</li> <li>4 x PWM (bis 100kHz, Tastverhältnis 0,0 100,0%)</li> <li>2 x Frequenzgeneratorausgänge (bis 100kHz Tastverhältnis 50%)</li> <li>2 x PTO Achsinterface (ähnlich DS402)</li> </ul>		
Uhr	Real-time clock, Kondensator gepuffert (SuperCap), Gangreserve >= 3 Monate		
Spannungsversorgung	24V DC (-15 20%)		
E-Bus Stromversorgung	2A @ 55°C		
Leistung	ca. 3,5 W (@ 24 V DC)		
Störfestigkeit	Zone B nach EN 61131-2, Einbau auf geerdeter Hutschiene im geerdeten Schaltschrank		
Einsatzbedingungen			
Schutzart	IP20		
Einbaulage	senkrecht, anreihbar		
Lagertemperatur	-25°C+85°C		
Betriebstemperatur	0°C+55°C		
Rel. Luftfeuchte	5% 95% ohne Betauung		
Mechanische Eigenschaften			
Montage	35 mm DIN-Schiene (Hutschiene)		
Abmessungen	25 mm x 120 mm x 90 mm (B x H x T)		
Gehäuseträger	Aluminium		
Schirmanschluss	direkt am Modulgehäuse		



# HINWEIS

Real Time Clock Die eingebaute Real Time Clock (RTC) wird über einen Pufferkondensator (SuperCap) betrieben. Dieser ist nach ca. 24 Stunden Betriebszeit vollständig geladen ⇒ Kürzere Ladezeiten reduzieren die Gangreserve der Real Time Clock

## 3.4.2 Systemprioritäten

Das Betriebssystem FreeRTOS des FIO Controller 111 hat 32 Prioritäten, 0 (niedrige Prio) bis 31 (hohe Prio). Informationen zu den laufenden Tasks finden Sie im Webinterfaceim Menü "System Information". Nur für zyklische CODESYS Tasks wird eine FreeRTOS-Task erzeugt. Zulässige sind CODESYS Task Prioritäten von 1...8.

PRIO	FreeRTOS Task	Bemerkung	
28	ECAT_Rx	Echtzeit Feldbuskommunikation EtherCAT	
27	CAN1_Rx	Echtzeit Feldbuskommunikation CAN	
26	RTS_1ms_IST	Zyklische Abfrage verschiedener Signale, z.B. Unterspannung jede ms, Taster alle 10 ms, SD-Karte gezogen/gesteckt alle 100 ms etc.	
25	IEC_TASK_0	Echtzeit CODESYS IEC Task Prio 1	
24	IEC_TASK_1	Echtzeit CODESYS IEC Task Prio 2	
23	IEC_TASK_2	Echtzeit CODESYS IEC Task Prio 3	
22	IEC_TASK_3	Echtzeit CODESYS IEC Task Prio 4	
21	ETH0_Rx	Ethernet Kommunikation (Datenempfang)	
20	ETH0_IST	Ethernet Kommunikation (Interrupt Service Task)	
19	ETH_Tcplp	Ethernet Kommunikation (LW TCP/IP Stack)	
18	defaultTask	übergeordnete Systemzustandsmaschine	
15	IEC_TASK_4	Standard CODESYS IEC Task Prio 5	
14	IEC_TASK_5	Standard CODESYS IEC Task Prio 6	
13	IEC_TASK_6	Standard CODESYS IEC Task Prio 7	
12	IEC_TASK_7	Standard CODESYS IEC Task Prio 8	
4	ETH_Http	Webkonfigurations Interface	
1	RTS_Background	CODESYS Hintergrund Task	
0	IDLE	Leerlauf Task	

# 4 Aufbau und Funktion

## 4.1 Steckerübersicht

Die Anschlussebene für alle externen Anschlüsse befindet sich frontseitig auf dem Gerät, Die Anschaltung von Modulen aus dem FIO EtherCAT I/O System geschieht über das an der rechten Seite befindliche EtherCAT E-Bus Interface





## 4.1.1 X2 Ethernet "LAN"

Der On-board Ethernet-Adapter 10/100/Mbit Base-T mit RJ-45 Anschluss ermöglicht die Netzwerkanbindung. In der LAN Konfiguration ist dieser unter der Bezeichnung LAN1 zu finden. Die Status-LEDs "Link" und "Activity" geben Aufschluss über eine erfolgreiche Netzwerkanbindung.

Steckerbelegung:

LAN		
Stecker	Pin	Funktion
RJ45	1	TX+
	2	TX-
	3	RX+
	4	75 Ohm
	5	75 Ohm
	6	RX-
	7	75 Ohm
	8	75 Ohm



## Information

Für die Verwendung als Feldbusschnittstelle EtherCAT ist der seitliche E-Bus-Anschluss vorgesehen.

## HINWEIS

### Fremdzugriff auf den Rechner

Ausfall der Steuerung und Datenverlust

⇒ Bei der Integration in öffentlich zugängliche Netzwerke muss der Anwender geeignete Maßnahmen treffen, um einen nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.

## 4.1.2 X3 Modulstecker

Durch die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten der lokalen Ein- und Ausgänge sowie der seriellen Schnittstellen liegen an den Pins auf dem Systemstecker unterschiedliche Signale.

Slot	Signal			Pin	Sig	Slot		
	RS485 D+	CAN H	0	0	RS485 D-	CAN L		
	RS485 GND	CAN GND	1	1	DI09 (IRQ)			
1	A	o01	2	2	Ao	02	1	
	G	GND			GI	ND		
2	Α	.i01	4	4	Ai	03	2	
2	GND			5	GND			
2	DI01	(Ai02)	6	6	DI05	(Ai04)	4	
GND			7	7	GI	ND	4	
	DI02 (CNT1, ENC1 A, PTO02 LS-)			8	DI06 (CNT3, ENC	C2 A, PTO02 LS-)		
5	DI03(ENC1 B, PTO02 LS+)			9	DI07 (ENC2 B	s, PTO02 LS+)	6	
	DI04 (CNT2, EN	C1 Z, PTO02 Ref)	10	10	DI08 (CNT4, ENC	C2 Z, PTO02 Ref)		
7	DO01 (PWM01, FG01, PTO01 Clk)			11	DO05 (PWM03, F	G02, PTO02 Clk)	Q	
DO02 (PWM02, PTO01 Dir)			12	12	DO06 (PWM0	4, PTO02 Dir)		
	DO03 (PTO01 enable)			13	DO07 (PTC	002 enable)		
9	DO04 (E	NC1 24V)	14	14	DO08 (EI	NC2 24V)	9	
	G	iND	15	15	GI	ND		
	Logik 24V DC			16	Last 2	4 VDC		
	GND			17	GI	ND	]	

Abkürzungen: Ao = Analoger Ausgang, Ai = Analoger Eingang, DO = Digitaler Ausgang, DI = Digitaler Eingang, ENC = Encoder (A/B/Z) Werte in Klammern: Spezialfunktionen des entsprechenden Kanals

### 4.1.2.1 Lokale Ein- und Ausgänge

Die lokalen Ein- und Ausgänge des FIO Controller 111 bieten sehr umfangreiche und flexible Konfigurationsmöglichkeiten. Die Konfiguration in CODESYS ist dabei komfortabel durch steckbare Module realisiert.

### AI: Analoge Eingänge

Es nach Konfiguration stehen maximal 4 analoge Eingänge zur Verfügung. Die Parametrierung erfolgt über ein Drop-Down-Menü.

- Einfachbelegung: AI1, AI3
- Mehrfachbelegung: AI2 (DI1), AI4 (DI5)

### AO: Analoge Ausgänge

Es stehen 2 analoge Ausgänge zur Verfügung

• Einfachbelegung: AO1, AO2

### DI: Digitale Eingänge

Je nach Konfiguration stehen maximal 9 digitale Eingänge zur Verfügung. Die Auswahl des Eingangstypes erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls, die Parametrierung erfolgt über ein Drop-Down-Menü.

- Einfachbelegung: DI9
- Mehrfachbelegung: DI1 (AI2), DI2 (CNT1, PTO1, ENC1 A), DI3 (PTO1, ENC1 B), DI4 (CNT2, PTO1, ENC1 Z), DI5 (AI4), DI6 (CNT3, PTO2, ENC2 A), DI7 (PTO2, ENC2 B), DI8 (CNT4, PTO2, ENC2 Z)

### DI Spezialfunktion: Ereigniszähler

Die Eingänge 2 und 4 sowie die Eingänge 6 und 8 können als Ereigniszähler verwendet werden Die Parametrierung erfolgt über ein Drop-Down-Menü.

### DI Spezialfunktion: Encoder A/B/Z

Die Eingänge 2 bis 4 sowie die Eingänge 6 bis 8 können als A/B/Z Encoder verwendet werden. Die Auswahl dieser Spezialfunktion erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls

### DO: Digitale Ausgänge

Je nach Konfiguration stehen maximal 8 Ausgänge zur Verfügung.

Mehrfachbelegung:

```
DO1 (FG, PWM, PTO Clk), DO2 (PWM, PTO Dir), DO3 (FG, PWM, PTO enable), DO4 (ENC1 24V), DO5 (FG, PWM, PTO Clk), DO6 (PWM, PTO Dir), DO7 (FG, PWM, PTO enable), DO8 (ENC2 24V)
```

### DO Spezialfunktion: Puls-Weiten-Modulation (PWM)

Die Auswahl dieser Spezialfunktion erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls. Für diese Spezialfunktion stehen die digitalen Ausgänge DO1 und DO2 sowie DO5 und DO6 zur Verfügung.

### DO Spezialfunktion: Frequenzgenerator (FG)

Die Auswahl dieser Spezialfunktion erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls. Für diese Spezialfunktion stehen die digitalen Ausgänge DO1 und DO5 zur Verfügung.

### DO Spezialfunktion: Puls-Train-Output (PTO)

Die Auswahl dieser Spezialfunktion erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls. Für diese Spezialfunktion stehen die digitalen Ausgänge DO1 und DO2 sowie DO5 und DO6 zur Verfügung.

### DO Spezialfunktion: PTO enable

Die Auswahl dieser Spezialfunktion erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls. Für diese Spezialfunktion stehen die digitalen Ausgänge DO3 sowie DO7 zur Verfügung.

### DO Spezialfunktion: Encoder Versorgung

Die Auswahl dieser Spezialfunktion erfolgt durch Stecken des entsprechenden Moduls. Für diese Spezialfunktion stehen die digitalen Ausgänge DO4 sowie DO8 zur Verfügung.

### 4.1.2.2 Steckerdaten

Der PUSH IN- Federanschluss ermöglicht den schnellen und werkzeuglosen Leiteranschluss durch Direktstecktechnik. Der abisolierte massive Leiter bzw. feindrähtige Leiter mit aufgecrimpter Aderendhülse wird bis zum Anschlag in die Klemmstelle gesteckt.

 zweireihig:

 Adern:
 320V/ 13,4 A/0,14 - 1,5 mm² (IEC)

 Nennstrom:
 300V/ 9,5A/ 26-16 AWG (UL)



Anschließbare Leiter mit Aderendhülsen:

		Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]					
Art der Aderendhülse	0,14	0,25	0,34	0,50	0,75	1	1,5
Aderendhülse mit Kragen nach DIN 46 228-4	8 / 10	8 / 10	8 / 10	10 / 12	12 / 14	12 / 15	
Aderendhülse ohne Kragen nach DIN 46 228-1	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	Abisolierlänge [mm] / Hülsenlänge [mm]						

### 4.1.2.3 Stromversorgung

#### Internes Netzteil

Im FIO Controller ist ein Netzteil für eine Eingangsspannung von 24 VDC (18V ... 32V) eingebaut. Das Netzteil besitzt einen eingebauten Verpolungsschutz. Dieses Netzteil versorgt den CPU Kern des FIO Controllers, aber auch die am E-Bus angeschlossenen FIO Module.

Die Zuleitung und das Netzteil müssen mit einem externen Kurzschluss- und Überlastschutz mit einem Auslösestrom von max. 10A versehen sein.

## 4.1.3 Funktionserde

Der Anschluss der Funktionserde muss mit dem Schutzleiter des Schrankes oder der Anlage, in den der Kuhnke FIO Controller 111 eingebaut wird, verbunden werden. Die Verbindung erfolgt über die geerdete Hutschiene. Im Sonderfall kann auch die Erdung direkt am Modul angeschraubt werden.

Der Mindestquerschnitt darf 2,5 mm² nicht unterschreiten. Die Verbindung zur Schaltschrankklemme sollte möglichst kurz sein.



## 4.1.4 Micro SD Card

Der FIO Controller 111 besitzt einen Micro SD Karten Slot auf der Oberseite in einem Lüftungsschlitz.

Der Micro SD-Karten Slot ist mit einem Push-in/Push-out Steck- und Auswurfmechanismus ausgestattet. Um die Karte zu stecken oder zu entnehmen, kann ein flacher Gegenstand zur Hilfe genommen werden.

Die Micro SD Karte ist unter folgendem Pfad zu finden: 0:/

Eigenschaften der Micro SD- Karte

- Unterstützte Format(e): FAT32, Sektorgröße 512 Bytes
- Maximale Speichergröße: 32GB
- Maximale Dateigröße: 4GB 1Byte
- Qualität: Industrial Grade
- Technologie: SLC

### **HINWEIS**

#### Elektrostatischen Entladungen (ESD)

Zerstörung der Speicherkarte durch unsachgemäß Behandlung

SD Cards sind gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD) empfindlich. Bitte beachten Sie immer die Hinweise zur Handhabung von Speicherkarten.



### Information

Der SD Karten Slot ist nicht Hot Plug fähig. Dies bedeutet, das nur Karten erkannt werden, die beim Booten gesteckt waren. Ein Austausch der SD Karte im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

# 4.2 Kennzeichnung und Identifikation

Laserbeschriftung auf der Front und der rechten Seitenwand Seriennummernetikett auf dem Aluminiumträger Softwarelizenzaufkleber auf dem Aluminiumträger

# 4.3 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Kuhnke FIO Controller 111 besteht aus:

- Kuhnke FIO Controller 111
- Anschlussstecker 36-polig

# 4.4 Anzeigen und Bedienelemente

## 4.4.1 Status-LEDs

Die frontseitigen Status LEDs zeigen Informationen zum Status der SPS und zu den lokalen Schnittstellen an. Bei den Ein- und Ausgängen sind die LEDs den jeweiligen Kanälen zugeordnet.

Status			Beschreibung	
RN			EtherCAT Run	
R/S			PLC Run, PLC Stop, Systemfunktion aktiv	
Err			PLC Error, Feedback S/R Button	
Kanal		Kanal		
Activity		Link	Ethernet	Controller 111
		DI9	Digital Input Signal	
AO1		AO2	2-Farb LED: Analogausgang aktiviert,	
Al1		AI3	Analogeingang	
DI1		DI5	Digital Input Signal	
DI2		DI6	Digital Input Signal	
DI3		DI7	Digital Input Signal	
DI4		DI8	Digital Input Signal	
DO1		DO5	2-Farb LED: Ausgang aktiviert,	
DO2		DO6	2-Farb LED: Ausgang aktiviert,	
DO3		DO7	Ausgang aktiviert	0000
			Ausgang aktiviert	888
004		000	2-Farb LED: Ausgang aktiviert, Fehler (DO3, 4, 7, 8)	
Logik		Last	Versorgungsspannung	

## LED EtherCAT Run:

Zustand	LED, Blinkcode	Bedeutung
Init	Aus	Initialisierungszustand, kein Datenaustausch
Pre-Op	Aus/Grün, 1:1	Preoperationalzustand, kein Datenaustausch
Safe-Op	Aus/Grün, 5:1	Safeoperationalzustand, Eingänge sind lesbar
Ор	Grün, Dauerlicht	Operationalzustand, voller Datenaustausch

## LED R/S

Zustand	LED	Bedeutung
SPS Run	Grün	CODESYS Applikation läuft
SPS Stop	Rot	CODESYS Applikation gestoppt
Systemfunktion	Gelb	Maintenance Mode, SD-Card Update
Firmwareupdate	Rot blinkend	Während des Firmwareupdates blinkt die LED R/S unregelmäßig. Nach Abschluss des Firmwareupdates blinkt die LED R/S kurz grün.

### LED Err

Zustand	LED	Bedeutung
Ok	Aus	Kein Fehler vorhanden
Fehler	Rot an	Schwerwiegender Fehler
	Rot 1x	Kurzschluss I/Os
	Rot 2x	Unterspannung Logic / Last
	Rot 3x	Watchdog
	Rot 5x	Übertemperatur
	Rot 6x	Modulspezifische Fehlermeldung
	Rot 7x	I/O Konfigurationsfehler
	Rot 8x	Keine Bootapplikation vorhanden

## 4.4.2 Stop/Reset-Taster

Der Stop/Reset-Taster ist auf der Frontseite des Gerätes unterhalb der Statusanzeigen zu finden. Um unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern, kann der Stop/Reset-Taster nur mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber, Schraubendreher) betätigt werden.

Die Funktion hängt vom aktuellen Betriebszustand des FIO Controller 111 ab.

### CODESYS Stop - Start - Reset

Durch kurzes Betätigen des Tasters wird eine laufende CODESYS Applikation gestoppt. Der Run / Stop LED wechselt von grün auf rot.

Ein erneut kurzes Betätigen startet die CODESYS Applikation. Die Run / Stop LED wechselt von rot auf grün.

#### Service Mode

Um in den Service Mode zu gelangen, muss der FIO Controller 111 ausgeschaltet werden. Anschließend wird der Taster gedrückt gehalten und der FIO Controller 111 wieder eingeschaltet. Der Taster muss so lange gedrückt gehalten werden, bis die Run/Stop LED im Abstand von 2 Sekunden gelb blinkt.

# 5 Betrieb

# 5.1 Installation

## 5.1.1 Mechanische Installation

⇒ Die Kuhnke FIO I/O sind für die Montage auf Tragschienen (nach DIN EN 50022, 35 x 7,5 mm) bestimmt.

### Aufrasten eines einzelnen Moduls

- ⇒ Führen Sie das Modul gemäß Abbildung so von unten gegen die Tragschiene, dass sich die Metallfeder zwischen Tragschiene und Montagefläche eindrückt.
- ⇒ Drücken Sie das Modul oben gegen die Montagewand bis es einrastet.

### Abbildung 1: Montage eines Moduls

### Verbinden zweier Module

- Nachdem Sie das erste Modul auf der Tragschiene aufgerastet haben, rasten Sie das zweite Modul ⇒ rechts in etwa 1cm Abstand vom ersten Modul auf die Tragschiene.
- Schieben Sie das zweite Modul auf der Tragschiene an das erste Modul heran bis der ⇒ Entriegelungshebel einrastet.

### Trennen zweier Module

- ⇒ Drücken Sie den Entriegelungshebel (siehe Abbildung 2) von dem Modul, das Sie vom links davon befindlichen Modul trennen wollen.
- Schieben Sie gleichzeitig beide Module auf etwa 1 cm Abstand auseinander. ⇒

### Abnehmen eines einzelnen Moduls

- ⇒ Drücken Sie das Modul gegen die Metallfeder, die sich auf der Unterseite der Aufnahme befindet, nach oben.
- Schwenken Sie das Modul gemäß Abbildung von der Tragschiene weg nach vorn. ⇒
- ⇒ Ziehen Sie das Modul nach unten aus der Tragschiene.



**Abbildung 2: Demontage eines Moduls** 



### Einbaulage

Die Tragschiene wird waagerecht montiert, die Buchsenleiste der Module weisen nach vorne. Um eine ausreichende Belüftung durch die Konvektionsschlitze der Module zu gewährleisten, darf der Mindestabstand von 20 mm nach oben und 35 mm zu benachbarten Geräten und Schaltschrankflächen nicht unterschritten werden. Der seitliche Abstand zu Fremdgeräten und Schaltschrankflächen darf 20 mm nicht unterschreiten.



Reihenfolge der Module im FIO-Systemverbund

	HINWEIS
	Um eine reibungslose Funktion des gesamten FIO-Systems sicherzustellen, ordnen Sie die FIO Module entsprechend ihrer E-Bus-Last so an, dass die Module mit der größten E-Bus-Last direkt nach dem Kopfmodul (Buskoppler oder Controller) angeordnet sind. Beachten Sie hierbei die maximale Busbelastung des Kopfmoduls.
	Kuhnke FIO Safety I/O Module sind möglichst direkt nach dem Kopfmodul anzuordnen.

## 5.1.2 Elektrische Installation

	WAF	RNUNG					
_	Gefah	Gefahrbringende Ausfälle durch falsche Spannungsversorgung					
	Durch eine falsche Spannungsversorgung kann das Gerät beschädigt oder zerstört werden u es kann zu gefahrbringenden Ausfällen kommen.						
	Maßn	ahmen zur Vermeidung:					
	⇔	Für die 24V DC-Versorgung von Buskopplern oder Kleinsteuerungen empfehlen wir PELV/SELV-fähige Netzteile gemäß EN50178 bzw. EN60950-1 zu verwenden.					
	⇔	Sofern die Spannungsversorgung geerdet wird (PELV System), ist ausschließlich eine Erdverbindung mit GND zulässig. Erdungsvarianten, in denen die Erde mit +24V verbunden werden, sind nicht erlaubt.					
	⇔	Weiterhin müssen Sie beachten, dass auf diese Baugruppen auch im Fehlerfall nur eine maximale Spannung U max. < 33 V einwirken darf. Sollten Sie dieses Risiko nicht ausschließen können, ist eine externe Absicherung der Spannungsversorgung vorgeschrieben.					
	Ŷ	Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen die Versorgungsleitungen eines FIO Modulblocks sternförmig mit möglichst kurzen Leitungen von einem zentralen Versorgungsanschluss verlegt werden.					

### Erdung

Die Kuhnke FIO-Module sind zu erden. Dazu ist das Metallgehäuse mit einer Funktionserde zu verbinden. Die Funktionserde dient zur Ableitung von HF-Strömen und ist für die Störfestigkeit des Moduls von großer Bedeutung.

HF-Störungen werden von der Elektronik-Platine auf das Metallgehäuse abgeleitet. Das Metallgehäuse braucht nun eine geeignete Verbindung mit einem Funktionserder.

Im Regelfall ist dafür zu sorgen, dass

- das Modulgehäuse gut leitend mit der Hutschiene verbunden ist,
- die Hutschiene gut leitend mit dem Schaltschrank verbunden ist,
- der Schaltschrank eine gute Erdung besitzt.

Im Sonderfall kann auch die Erdung direkt am Modul angeschraubt werden.





### Information

Erdungsleitungen sollen kurz sein und eine große Oberfläche haben. (Kupfergeflecht). Hinweise finden Sie z.B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Masse\_(Elektronik)

### Verbindung zwischen den Modulen

Die elektrische Verbindung zwischen den FIO Modulen wird durch das Zusammenschieben der einzelnen Module erreicht. Der Anschluss an das EtherCAT Bussystem und die Spannungsversorgung der EtherCAT Kommunikationsbausteine wird somit automatisch realisiert. Der FIO Controller 111 ist das erste Modul in einem FIO IO-Block.

Bitte beachten Sie, dass die montierte Anzahl von FIO Modulen in einem Block durch den maximalen Abgabestrom des FIO Controller 111 begrenzt wird.
## Logikversorgung (24 V DC)

Die Logikversorgung erfolgt über die Anschlüsse L+ und L- über den Modulstecker.

HINWEIS
Gefahr vor elektrischer Spannung
Eine Versorgungsspannung außerhalb des zulässigen Versorgungsspannungsbereiches kann das Gerät zerstören.
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Versorgungsspannung, dass sich diese im Zulässigen Spannungsbereich befindet.

### Lastversorgung (24 V DC)

Die Lastversorgung erfolgt über die Anschlüsse L+ und L- über den Modulstecker.

#### Digitale und analoge I/Os

Es ist darauf zu achten, dass die Leitungslänge der digitalen sowie der analogen I/Os kürzer als 30m ist.

# 5.2 Webinterface

## 5.2.1 Login

Um das Webinterface des FIO Controllers aufzurufen, starten Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC. Zurzeit werden der Microsoft Edge, Chrome und Firefox unterstützt. Geben Sie in der Adresszeile Ihres Webbrowsers die IP- Adresse des FIO Controller ein:

http://<IP- Adresse>

#### Es erscheint folgende Webseite:

KENDRION
FIO Controller 111 Configuration
Password: Please enter password         Login now
PRECISION. SAFETY. MOTION.

Das Passwort im Auslieferungsstand ist die Seriennummer des Gerätes. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie anschließend auf den Button "Login now".

Г

Nach erfolgreichem Login werden Sie aufgefordert, das Passwort zu ändern, solange das Standard-Passwort verwendet wird.

CAUTION! Your	device is using the default password.
It is highly recor unauthorized acc	nmended that you define a <u>strong</u> unique password in order to avoid ess to your device.
Old Password:	Please enter actual password
New Password:	Please enter new password
New Password:	Please confirm new password
Check pa	ssword Change password
By clicking "Co	firm" you declare to have read and understood the above warning

An dieser Stelle muss ein neues Passwort vergeben. Geben Sie das alte Passwort ein und anschließend zwei Mal das neue Passwort. Anschließend betätigen Sie den Button "Check password". Danach betätigen Sie den Button "Change password". Ab diesem Zeitpunkt gilt das neue Passwort.

HINWEIS
Passwort ändern
Ändern Sie die Passwörter der Benutzerkonten, bevor die Steuerung produktiv oder in einem Netzwerk eingesetzt wird. Ansonsten kann ein einfacher Zugriff auf die Steuerung mittels der Standard- Passwörter erfolgen.
⇒ Notieren Sie sich das Kennwort und hinterlegen Sie es an einem geeigneten Ort.

Nach dem erfolgreichen Login stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

## KENDRION

PRECISION. SAFETY. MOTION.

System settings	System information	CODESYS	Access code	Events	Logout

## 5.2.2 System settings

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit und die IP- Adresse zu ändern. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Zugriff auf das Webinterface einzuschränken. Im Service Mode kann die Steuerung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

#### Uhrzeit



Zum Ändern der Uhrzeit betätigen Sie den Button "Edit date/time".

07 02	2024 07 11	07
Abort	Adopt PC time	Set date/time

Mit Hilfe des Buttons "Adopt PC time" übernehmen Sie die Uhrzeit von Ihrem PC.

Sie können das Datum und die Uhrzeit jedoch auch manuell einstellen. Die Einstellungen werden durch Betätigung des Buttons "Set date/time" übernommen.

#### IP Adresse

LAN1	🗹 Defa	ult		
IP Address	192	. 168	. 000	. 111
Subnet Mask	255	. 255	. 255	. 000
Default Gateway	192	. 168	. 000	. 200
Change set	tings	Abo	rt C	onfirm

Der FIO Controller hat im Auslieferungszustand eine feste IP- Adresse und Subnet- Mask.

IP- Adresse: 192.168.0.111

Subnet Mask: 255.255.255.0

Damit Sie sich erstmalig mit dem FIO Controller verbinden können, müssen Sie sich mit Ihrem PC im gleichen IP- Adress- Bereich befinden, wie der FIO Controller. Falls nötig, stellen Sie dazu die IP- Adresse Ihres PC entsprechend um.

#### Service Mode IP Adresse

Im Service Mode bekommt der FIO Controller immer die Auslieferungs- IP- Adresse zugewiesen, so dass es möglich ist, den FIO Controller zu erreichen, wenn die IP- Adresseinstellungen unbekannt sind.

IP- Adresse: 192.168.0.111 Subnet Mask: 255.255.255.0

HINWEIS				
Doppelte Vergabe von IP- Adressen				
Eine doppelte Vergabe von IP- Adressen kann in einem Netzwerk zu schweren Störungen führen.				
⇒ Stellen Sie sicher, dass sich in Ihrem Netzwerk keine doppelten IP- Adressen befinden.				
<ul> <li>Für die erste Inbetriebnahme des FIO Controllers empfehlen wir eine direkte Netzwerkverbindung zwischen dem FIO Controller und dem Programmier- PC mit festen IP- Adressen. Eventuell benötigen Sie hierzu ein Cross-Over- Netzwerkkabel.</li> </ul>				



#### WebCfg availability

WebCfg availability · This is a securty feature!         If checked it minimizes the risk of unauthorized access to this device.         WebCfg available in maintenance mode only			
Change availability Abort Confirm			

Mit Hilfe dieser Einstellung wird verhindert, dass das Webinterface im normalen Betrieb erreicht werden kann. Das Webinterface ist dann nur noch im Service Mode erreichbar.

## 5.2.3 System information

Diese Seite liefert Ihnen allgemeine Informationen zum System.

## 5.2.4 CODESYS

Diese Seite zeigt Ihnen die CODESYS Version an. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, den Knotennamen oder den Betriebszustand (Run, Stop, Reset xy) der Steuerung zu ändern.

## 5.2.5 Access code

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, das Passwort für das Webinterface zu ändern.

## 5.2.6 Events

Diese Seite liefert Ihnen einen Überblick über verschiedene System- Ereignisse.

## 5.2.7 Logout

Ein Klick auf den Menüpunkt "Logout" führt zum direkten Ausloggen aus dem Webinterface und es wird die Login- Seite wieder aufgerufen.

# 5.3 Systemfunktionen

## 5.3.1 Service Mode

Um in den Service Mode zu gelangen, muss der FIO Controller ausgeschaltet werden. Anschließend wird der Taster gedrückt gehalten und der FIO Controller wieder eingeschaltet. Der Taster muss so lange gedrückt gehalten werden, bis die Run/Stop LED im Abstand von 2 Sekunden gelb blinkt.

Der Service Mode unterscheidet sich vom normalen Betriebsmodus in den folgenden Punkten:

- Es werden bei der Netzwerkkonfiguration die Werkseinstellungen geladen, so dass sich die Steuerung über eine eindeutig definierte IP-Adresse ansprechen lässt. Informationen zu dieser Netzwerkkonfiguration finden Sie in Kapitel 5.2.3 System information
- Das Webinterface ist über das Default Passwort erreichbar
- Die CODESYS V3 Runtime wird nicht ausgeführt, es werden keinerlei Steuerungsprogramme ausgeführt.Im Webinterface wird im Tab "System information" unter System folgendes angezeigt: FIO Controller 111 (running in MAINTENANCE mode)
- Im Webinterface besteht die Möglichkeit, im Tab "Events" den SysLog zu speichern, dazu muss eine SD Karte zum Zeitpunkt des Einschaltens gesteckt

## 5.3.2 SD Card- Funktionen

Die FIO Controller 111 können mittels SD- Karte aktualisiert werden. Ebenso kann über die SD- Karte ein Backup von einem bereits eingerichteten Gerät erstellt werden.

### 5.3.2.1 Anwendungsupdate

Die Funktionen werden in der Steuerdatei "sysconf.txt" gesteuert. Diese muss sich im Root- Verzeichnis der SD- Karte befinden. Da die Datei "sysconf.txt" nur eine Textdatei mit einer speziellen Formatierung ist, kann diese mit jedem Texteditor bearbeitet werden.

Die Datei enthält Sektionen [Sektion] und Schlüssel, ähnlich zu dem Aufbau einer \*.ini Datei.

- Sektion "[load]": SD- Karte -> FIO Controller 111
  - Schlüssel "ipconfig": IP Konfiguration von SD- Karte auf die Steuerung laden
  - o Schlüssel "bootapp": Bootapplikation von der SD- Karte auf die Steuerung laden
  - Schlüssel "retain": Remanente Daten von der SD- Karte auf die Steuerung laden
- Sektion "[save]": FIO Controller 111 -> SD- Karte
  - o Schlüssel "ipconfig": IP Konfiguration von der Steuerung auf der SD- Karte speichern
  - o Schlüssel "bootapp": Bootapplikation von der Steuerung auf der SD- Karte speichern
  - o Schlüssel "retain": Remanente Daten von der Steuerung auf der SD- Karte speichern
- Sektion "[start]":
  - Schlüssel "bootapp": startet die von der SD- Karte geladene Bootapplikation
- Sektion "[init]": Initialisierungen ausführen
  - Schlüssel "disable\_webcfg": Webinterface deaktivieren
  - Schlüssel "enable\_webcfg": Webinterface aktivieren

Ist ein Schlüssel in einer Sektion vorhanden, wird die entsprechende Aktion ausgeführt.

Während der Ausführung flackert die Run/Stop LED orange und wenn die Aktion abgeschlossen ist, blinkt die Run/Stop LED 2x orange.

#### **Beispiel 1**

Sichern der Systemkonfiguration und der vorhandenen Bootapplikation auf der SD- Karte Erstellen Sie eine leere Textdatei mit dem Namen "sysconf.txt". Öffnen Sie diese mit einem Texteditor und geben Sie folgende Zeilen ein bzw. kopieren Sie diese einfach in den Texteditor

[save] Ipconfig

#### bootapp

Schalten Sie den FIO Controller 111 aus und setzen Sie die SD- Karte ein. Anschließend schalten Sie den FIO Controller 111 wieder ein.

## Beispiel 2

Rücksichern der Systemkonfiguration und der vorhandenen Bootapplikation von der SD- Karte auf einen FIO Controller 111.



[load] Ipconfig bootapp

## 5.3.2.2 Firmwareupdate

Die Firmware des FIO Controller 111 kann im Feld aktualisiert werden. Für detaillierte Informationen zum Thema Firmwareupdate setzen Sie sich bitte mit dem Support der Steuerungstechnik von Kendrion Kuhnke in Verbindung.

Die Firmware des FIO Controller 111 besteht aus 2 Teilen.

- "updateM4.hex": I/O Software
- o "updateM7.hex": Free RTOS und CODESYS Runtime

Speichern Sie eine oder beide Updatedateien im Wurzelverzeichnis der SD Karte. Schalten Sie den FIO Controller 111 aus und setzen Sie die SD- Karte ein. Anschließend schalten Sie den FIO Controller 111 wieder ein.

#### 5.3.2.3 Sonderfunktionen

Sonderfunktionen werden ausgeführt, in dem sich eine Datei mit einem bestimmten Namen auf der SD-Karte im Wurzelverzeichnis befindet.

- killboot.txt: löscht eine vorhandene Bootapplikation
- denyboot.txt. Verhindert den Start einer vorhandenen Bootapplikation
- factory.txt: Setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück

# 5.4 Wartung / Instandhaltung

## 5.4.1 Allgemeines

Arbeiten am Kuhnke FIO Controller dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

HINV	VEIS			
Ansch	hlüsse nicht im Betrieb stecken, lösen, auflegen oder berühren			
Das Gerät kann zerstört werden oder Fehlfunktionen zeigen				
⇔	Schalten Sie vor dem Arbeiten an dem Gerät alle Einspeisungen ab, auch die von angeschlossenen Peripherie Geräten, wie fremdgespeiste Geber, Programmiergeräte usw.			



## 5.4.2 Wartungsarbeiten

Der Kuhnke FIO Controller ist für die angegebene Lebensdauer wartungsfrei und benötigt keine Maßnahmen, wenn er bei den zulässigen und in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen gelagert und betrieben wird.

## 5.4.3 Instandhaltung

## Reinigung

Während des Betriebs und der Lagerung muss der Kuhnke FIO Controller vor unzulässiger Verschmutzung geschützt werden.

#### Austausch von Modulen

Siehe Kapitel 5.1.1 Mechanische Installation

## 5.4.4 Reparaturen / Kundendienst



#### Information

Reparaturen und Instandsetzungen dürfen nur durch den Hersteller oder dessen autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

## 5.4.5 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Sie erlischt, wenn am Gerät / Produkt nicht autorisierte Reparaturversuche oder sonstige Eingriffe vorgenommen werden.

# 5.5 Fehlerbehandlung

Der FIO Controller bietet dem Anwender Lösungen für Wartung und Fehlerbehandlung, die ohne Bildschirm, Tastatur und Maus bedienbar sind.

# 5.6 Außerbetriebnahme

## 5.6.1 Entsorgung

Zur Entsorgung muss der Kuhnke FIO Controller auseinandergebaut und vollständig in seine Teile zerlegt werden. Alle metallischen Einzelteile können dem Metall-Recycling zugeführt werden.

### Elektronik-Schrott

Alle elektronischen Einzelteile müssen geordnet und entsorgt werden. Einzelheiten zur Entsorgung regeln nationale Vorschriften und Gesetze. Diese sind bei der Entsorgung einzuhalten. Die Verpackung ist dem Papier und Kartonage Recycling zuzuführen.

# 6 Entwicklungsumgebung CODESYS V3

# 6.1 CODESYS Installation auf dem Projektierungs-PC

CODESYS ist ein geräteunabhängiges Steuerungsprogrammiersystem. In Übereinstimmung mit der Norm IEC 61131-3 unterstützt es alle Standard-IEC-Programmiersprachen, erlaubt aber zusätzlich auch das Einbinden von C-Routinen und unterstützt objektorientierte Programmierung.

Zusammen mit dem CODESYS Control Win V3 Laufzeitsystem erlaubt es "Multi-Device"- und "Multi-Application"- Programmierung. Die komponentenbasierte Struktur macht eine

kundenspezifische Konfiguration und Erweiterung der Benutzeroberfläche möglich.

Bevor Sie CODESYS installieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu den Systemvoraussetzungen:

Windows XP / 7 / 8 /10 (32/64 Bit), geeignete PC-Hardware für die entsprechende Windows-Plattform."



## 6.1.1 Gerätebeschreibung in CODESYS V3 installieren

Um ein Gerät mit dem IEC 61131-3 Entwicklungswerkzeug CODESYS V3 bedienen zu können, muss ihm das Laufzeitsystem dieses Gerät mit seinen Eigenschaften bekannt gemacht werden.

Die Funktionen zum Verwalten von Gerätedefinitionen auf dem lokalen System und in Projekten werden vom 'Device Repository' Plug-In bereitgestellt. Es liefert u.a. Befehle der Befehlskategorie 'Geräte', die standardmäßig im 'Tools'-Menü zu finden sind.



- ⇒ Öffnen Sie das 'Geräte Repository...' im Menü 'Tools'
- ⇒ Der Dialog Geräte-Repository wird gestartet
- ⇒ Erweitern Sie den Baum mit der Bezeichnung 'Steuerungen (SPS)'

Das Geräte-Repository ist die Datenbank für Gerätebeschreibungen, die auf dem lokalen System installiert sind, um für das Programmieren in CODESYS verfügbar zu sein. Das Installieren und Deinstallieren der Geräte wird im Geräte-Repository selbst vorgenommen.

Im Fenster 'Installierte Gerätebeschreibungen' werden die bereits installierten Geräte jeweils mit Angabe von "Name", "Hersteller" und "Version" des Geräts angezeigt. Die "Äste" können mit Hilfe der Plus- und Minus-Zeichen geöffnet/geschlossen werden.

3	🕱 Geräte-Repository					
	Speicherort: System Repository (C:\Dokumente und Einstellung)	en\All Users\Anwendungsdaten\CoDeSy	✓ ∕s\Devices)	Bearbeiten		
	Installierte Gerätebeschreibungen:					
	Name	Hersteller	Version	Installieren		
	feldbusse     SoftMotionAntriebe     SoftMotionAntriebe     SoftMotionAntriebe     SoftMotionSteuerungen     CoDeSys Control RTE V3     CODESYS Control RTE V3     CODESYS Control Win V3     CODESYS Control Win V3     CODESYS Control Win V3     CODESYS Control Win V3 x64     CODESYS Control Win V3 x64     CODESYS HII     CODESYS HII     CODESYS HII	35 - Smart Software Solutions GmbH 35 - Smart Software Solutions GmbH	3.5.0.30 3.5.2.0 3.5.0.30 3.5.2.0 3.5.2.0 3.5.2.0 3.5.2.0 3.5.0.30 3.5.2.0	Deinstallieren		
	<		>	Details		
				Schließen		

Verwenden Sie die Schaltfläche "Installieren…" um ein Gerät neu auf dem lokalen System zu installieren und es so im Programmiersystem verfügbar zu machen.

Der Dialog 'Installiere Gerätebeschreibung' wird geöffnet. Dort kann man das System nach der entsprechenden Gerätebeschreibungsdatei durchsuchen. Für Standard-Geräte ist hierfür der Dateityp-Filter auf "\*.**devdesc.xml**" (Device Description) zu stellen. Aber auch herstellerspezifische Beschreibungsdateien, wie z.B. "\*gsd"-Dateien für Profibus DP Module, \*.eds- und dcf-Dateien für CAN-Geräte können ausgewählt werden.

Sobald die Auswahl mit "OK" bestätigt wird, schließt der Dialog und das neue Gerät wird im 'Geräte-Repository'-Dialog in den Gerätebaum eingefügt. Fehler während der Installation (z.B. fehlende Dateien, welche von der Gerätebeschreibung referenziert werden) werden im unteren Teil des Geräte-Repository-Dialogs angezeigt.

## 6.1.2 Gerätespezifische Bibliotheken installieren

Ähnlich wie die Gerätebeschreibungsdateien werden auch Bibliotheken unter CODESYS in einem Repository verwaltet, und zwar im Bibliotheksrepository.

Für den FIO Controller 111 steht folgende gerätespezifische Bibliothek zur Verfügung:

- KICS FIO Controller 111 System Library (KICS\_C111\_SYS) Bibliothek f
  ür den Zugriff auf Systeminformationen
- KICS PTO Controller 111(KICS\_PTO) Motion Control Bibliothek zur Bedienung des PTO Achsinterfaces



- ⇒ Öffnen Sie das Bibliotheksrepository...' im Menü 'Tools'
- ⇒ Der Dialog Bibliotheksrepository wird gestartet

👔 Bibliotheksre	pository	×
Speicherort:	System  (C: \ProgramData\CODESYS\Managed Libraries)	Bearbeiten
Installierte Bib Firma:	liotheken: (Alle Firmen)	Installieren
	lication rn em Cases	Exportieren
		Suchen Details
Gruppiere	n nach Kategorie	Abhängigkeiten
Bibliothekspr	ofile_	Schließen

Verwenden Sie die Schaltfläche "Installieren...", um eine Bibliothek neu auf dem lokalen System zu installieren und sie so im Programmiersystem verfügbar zu machen.

Browsen Sie zu dem Ablageort, in dem Sie die Bibliotheken gespeichert haben. Der Filter steht auf "Übersetzte Bibliotheken (\*.compiled-library), in diesem Format werden die Bibliotheken in der Regel auch zur Verfügung gestellt. Wählen Sie die zu installierende Bibliothek aus und betätigen Sie anschließend die Schaltfläche Öffnen. Nach der Installation wird die Bibliothek in dem Baum "Installierte Bibliotheken" angezeigt.

## 6.1.3 Device Package installieren

Unsere Device Packages beinhalten die für die Steuerung notwendigen Gerätebeschreibungen und Bibliotheken. Optional können auch Beispielprojekte sowie Handbücher enthalten sein. Die Installation erfolge über den CODESYS Package Manager.

O''	1 · · · • • · · · · · · ·	N /		2010 - D. H. D. M.	··· ··· · · · · · · · · · · · · · · ·		A
Utthan Sia (	aan uackada	N/Innadar In		linar dae Maan			/lanador"
			CODLOIG		iu	י גר מטרמעכ וע	lallauci
					"	"	

Package Manager				
Currently Installed Packages				
Refresh		Sort by	Name 🗸	Install
Name	Version	Installation date	Update info	Uninstall
ingeliktigen begi	1.00	100 C		Details,
COOP Interation Server Computer	1.000	100 C	Page and a state of the last	
construction in the party of the				Updates
Contract of the second s				Search Updates
CODUCATION	1.000		Providence (March 1997)	
Carbolat 20 Danias Demainter Fachage	Bellefeld	C-00, 000		Download
Terrar Contra				
FIO Controller 116 Device Description Package	1.1.0.0	14.06.2022		CODESYS Store
Vico 04 Device Description Package	1.2.0.0	19.05.2022		Rating
Vico MT27 Device Description Package	1.1.0.0	31.05.2022		CODESVS Store
<			>	
Display versions 🔽 Search updates in background				Close

Anschließend betätigen Sie den Button "Install" und browsen in das Verzeichnis, in dem das Package gespeichert ist. Wählen Sie das Package aus und klicken Sie nun den Button "Öffnen". Bestätigen Sie die nachfolgenden Abfragen. Warten Sie auf den Abschluss der Installation und verlassen Sie den Dialog durch Betätigen das Buttons "Finish".

# 6.2 FIO Controller 111 und CODESYS

Der FIO Controller 111 unterstützt in CODESYS verschiedene Möglichkeiten, Signale zu erfassen und zu verarbeiten. Diese können sowohl lokal als auch über verschiedene Bussystem zur Verfügung gestellt werden. Dazu werden im Gerätebaum die entsprechenden Geräte angehängt, in dem Sie mit der rechten Maustaste auf "Device (FIO Controller 111)" klicken und im Kontextmenü "Gerät anhängen ..." wählt. Anschließend

## 6.2.1 Lokales multifunktionales I/O Interface

Das lokale multifunktionale I/O Interface wird als Gerät automatische im CODESYS Gerätebaum unterhalb der Steuerung eingefügt:

#### FIO\_Controller\_111\_1 (FIO Controller 111)

🖻 🗐 Pi	PLC Logic							
🗄 - 🗊 Ir	Slots							
	Analog_output (Analog output)							
- <b>K</b>	Analog_input (Analog input)	2						
- 6	Digital_Input (Digital Input)	3						
- Ę	Digital_Input_1 (Digital Input)	4						
- <b>K</b>	Di_EventCounter (Di/EventCounter)	5						
<b>K</b>	Di_EventCounter_1 (Di/EventCounter)	6						
	Digital_Outputs (Digital Outputs)	7						
<b>K</b>	Digital_Outputs_1 (Digital Outputs)	8						
<b>Ę</b>	Digital_Outputs_Highside (Digital Outputs Highside)	9						

Die Defaulteinstellungen für die lokalen IOs sind:

- Analoge Ausgänge: 2 (Output off)
- Analoge Eingänge: 2 (0...10V)
- Digitale Eingänge: 8 (Filterzeit 0,3ms)
- Digitale Ausgänge: 8

#### Die Prozessdaten für die digitalen IOs sind immer im Mapping des Gerätes "Internal\_IOs" zu finden. Internal IOs X

Kendrion:Internal Parameters	Find		Filter Show all	・ 🖶 Add FB for IO channel 🎌 Go to instance			
andrion:Internal I/O Manning	Variable	Mapping	Channel	Address	dress Type Unit		Description
Rendri on the pring	- <b>*</b>		DI01	%IX0.0	BOOL		Digital Input (unavailable if configured as Analog Input AI02)
tatus	🍫		DI02	%IX0.1	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt01 or as Encode Enc
	¥ø		DI03	%IX0.2	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Encode Enc01)
Information	<b>*</b>		DI04	%IX0.3	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt02 or as Encode Enc
	<b>*</b>		DI05	%IX0.4	BOOL		Digital Input (unavailable if configured as Analog Input AI04)
	<b>*</b>		DI06	%IX0.5	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt03 or as Encode En
			DI07	%IX0.6	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Encode Enc02)
	🍫		DI08	%IX0.7	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt04 or as Encode En
	<b>*</b>		DI09	%IX1.0	BOOL		Digital Input
	<b>*</b>		DeviceErrorRegister	%IB2	BYTE		Device Error Register
	<b>*</b>		DigitalOutputState	%IW2	WORD		Digital Output State
	<b>*</b> •		DO01	%QX0.0	BOOL		Digital Output (Status display if configured as PWM01 or as FG01)
	<b>*</b>		DO02	%QX0.1	BOOL		Digital Output (Status display if configured as PWM02)
	<b>*</b> >		DO03	%QX0.2	BOOL		Digital Output
	<b>*</b> @		DO04	%QX0.3	BOOL		Digital Output (Status display if configured as Encoder Supply Enc supply01)
	<b>*</b>		DO05	%QX0.4	BOOL		Digital Output (Status display if configured as PWM03 or as FG02)
	<b>*</b>		DO06	%QX0.5	BOOL		Digital Output (Status display if configured as PWM04)
	<b>*</b> >		DO07	%QX0.6	BOOL		Digital Output
	<b>*</b>		DO08	%QX0.7	BOOL		Digital Output (Status display if configured as Encoder Supply Enc supply02)
			DeviceControlWord	%OW1	WORD		Device Control Word

#### Prozessdaten:

- DI01 ... DI09 (BOOL): Digitale Eingänge
  - Standardkonfiguration:TRUE: Eingangssigal liegt an / FALSE: Eingangssignal liegt nicht an 0

- DO01 ... DO08 (BOOL): Digitale Ausgänge
- DigitalOutputState (WORD): Zustand der digitalen Ausgänge
  - $\circ$  Bit0, Bit2,  $\ldots$  , Bit14: ACT Ausgang wurde über das Prozessabbild gesetzt

0	Bit1, Bit3, ,	Bit15: OT -	Übertemperatur F	ehler gesetzt	(Überlast /	Kurzschluss)
---	---------------	-------------	------------------	---------------	-------------	--------------

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
DO08	DO08	DO07	DO07	DO06	DO06	DO05	DO05
OT	ACT	OT	ACT	OT	ACT	OT	ACT
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
DO04	DO04	DO03	DO03	DO02	DO02	DO01	DO01
OT	ACT	OT	ACT	OT	ACT	OT	ACT

0

- DeviceErrorRegister (BYTE): Das DeviceErrorRegister zeigt gerätespezifische Fehler an.
   o Bit0: Genereller Fehler
- DeviceControlWord (WORD)
  - o Bit0 (Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler

Alle anderen Prozessdaten sind dem Mapping des jeweiligen Moduls zugeordnet.

Unterhalb des Gerätes stehen 9 Slots zur Verfügung, in die verschiedene Module gesteckt werden können. Diese Module enthalten verschieden Konfigurationens- und Prozessdatenobjekte entsprechend den zu den Slots zugehörigen I/O Kanälen.

- Slot 1:
  - Modul 1: Analoge Ausgänge
    - Kanäle: Ao01OutputValue, Ao02OutputValue, Ao01ErrorRegister, Ao02ErrorRegister, Ao01Controlword, Ao02Controlword,
    - Parameter: 0...10V/ 0...20mA/ 4...20mA
- Slot 2:

#### • Modul 1: Analoge Eingänge

- Kanäle: AI1, AI3
- Parameter: 0...10V/ 0...20mA/ 4...20mA
- Slot 3:

#### • Modul 1: Digitaler Eingang

- Kanäle: DI1
- Parameter FilterSelect: no Filter/ 0,3ms/ 1ms/ 3ms/ 5ms/ 10ms/ 20ms
- Modul 2: Analoger Eingang
  - Kanäle: Al2
  - Parameter: 0...10V
- Slot 4:

0

#### • Modul 1: Digitaler Eingang

- Kanäle: DI5
- Parameter FilterSelect: no Filter/ 0,3ms/ 1ms/ 3ms/ 5ms/ 10ms/ 20ms
- Modul 2: Analoger Eingang
  - Kanäle: Al4
  - Parameter: 0...10V
- Slot 5:

#### • Modul 1: Digitale Eingänge / Eventcounter

- Kanäle: DI2, DI3, DI4
- Parameter FilterSelect: no Filter/ 0,3ms/ 1ms/ 3ms/ 5ms/ 10ms/ 20ms
- Parameter ModeSelect: DigitalInput DI2, DI4 / Eventcounter für DI2, DI4
- Modul 2: Encoder A/B/Z
  - Kanäle: PositionActualValue, VelocityActualValue, IndexCaptureValue
  - Parameter RefIndSensitivity: Reference on rising edge/ Reference on falling edge/ Reference on both edges
- Modul 3: PTO Eingänge

- Kanäle: DI2, DI3, DI4
- Parameter ModeSelect: DigitalInput, Special Function Enable Low / High active
- Parameter FilterSelect: no Filter/ 0,3ms/ 1ms/ 3ms/ 5ms/ 10ms/ 20ms
- Spezialfunktion für das PTO Achsinterface: Achse 1:
  - DI2: Endlagenschalter links
  - DI3: Endlagenschalter rechts
  - DI4: Referenzschalter
- Slot 6:
  - Modul 1: Digitale Eingänge / Eventcounter
    - Kanäle: DI6, DI7, DI8
    - Parameter FilterSelect: no Filter/ 0,3ms/ 1ms/ 3ms/ 5ms/ 10ms/ 20ms
    - Parameter ModeSelect: DigitalInput DI6, DI8 / Eventcounter für DI6, DI8

- o Modul 2: Encoder A/B/Z
  - Kanäle: PositionActualValue, VelocityActualValue, IndexCaptureValue
  - Parameter RefIndSensitivity: Reference on rising edge/ Reference on falling edge/ Reference on both edges
- Modul 3: PTO Eingänge
  - Kanäle: DI6, DI7, DI8
  - Parameter ModeSelect: DigitalInput, Special Function Enable Low / High active
  - Parameter FilterSelect: no Filter/ 0,3ms/ 1ms/ 3ms/ 5ms/ 10ms/ 20ms
  - Spezialfunktion für das PTO Achsinterface: Achse 2
    - DI6: Endlagenschalter links
    - DI7: Endlagenschalter rechts
    - DI8: Referenzschalter
- Slot 7:
  - Modul 1: Digitale Ausgänge (Push Pull)
    - Kanäle: DO1, DO2
  - Modul 2: Puls-Width- Ausgänge (PWM)
    - Kanäle: PWM01OutputPulseWidth, PWM02OutputPulseWidth
    - Parameter ModeSelect: PWM/ DigitalOutut
    - Parameter OutputFrequency: PWM01OutputFrequency, PWM02OutputFrequency
    - Modul 3: Pulse-Train- Ausgänge (PTO Achsinterface: Achse 1)
      - Kanäle: siehe separates Kapitel
      - Parameter: siehe separates Kapitel
  - Modul 4: Frequenzgenerator Ausgänge (FG)
    - Kanäle: DO1, DO2, FG01 Output Frequency
- Slot 8:

0

- Modul 1: Digitale Ausgänge (Push Pull)
  - Kanäle: DO5, DO6
- Modul 2: Puls-Width- Ausgänge (PWM)
  - Kanäle: PWM03OutputPulseWidth, PWM04OutputPulseWidth
  - Parameter ModeSelect: PWM/ DigitalOutut
  - Parameter OutputFrequency: PWM03OutputFrequency, PWM04OutputFrequency
  - Modul 3: Pulse-Train- Ausgänge (PTO Achsinterface: Achse 2)
    - Kanäle: siehe separates Kapitel
    - Parameter: siehe separates Kapitel
- Modul 4: Frequenzgenerator Ausgänge (FG)
  - Kanäle: DO1, DO2, FG01 Output Frequency
- Slot 9:

0

#### o Modul 1: Digitale Ausgänge (High Side)

• Kanäle: DO3, DO4, DO7, DO8

### 6.2.1.1 Modul Analog output

Das Modul Analog output konfiguriert und bedient die analogen Ausgänge AO01 und AO02.

#### Slot Zuordnung

Slot 1

### Parameter

- Analog Output Function (Ao01 / Ao02):
  - o Output off
  - o Ao 0..10V
  - o Ao 0..20mA
  - o Ao 4..20mA

0

- Ao01Errorregister / Ao02Errorregister (BYTE)
   Das Errorregister zeigt modulspezifische Fehler an.
  - o Bit0: Genereller Fehler
    - Bit1: Fehler in Konfiguration Stromausgang
      - Überlast
      - Übertemperatur
      - Drahtbruch
  - o Bit2: Fehler in Konfiguration Spannungsausgang
    - Überlast
    - Übertemperatur
  - o Bit5:Profil Fehler (Wird in allen Konfigurationen gesetzt)
- Ao01Controlword / Ao02Controlword (WORD)
  - Bit0 (Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler
- Ao01Outputvalue / Ao02Outputvalue (Real) Konfigurationsabhängiger Ausgangswert in Volt bzw. Milliampere

## 6.2.1.2 Modul Analog input Ai01\_Ai03

Das Modul Analog input konfiguriert und bedient die analogen Eingänge Ai01 und Ai03

#### Slotzuordnung

Slot 2

Parameter

- Analog Input Function (Ai01, Ai03)
  - o Ai 0..10V
  - o Ai 0..20mA
  - o Ai 4..20mA
  - o Ai0..2,5V
- Analog Input Filter (Ai01, Ai03)
  - No filter
  - o Pt1 filter
- Filter constant [ms]
  - PT1 Filterzeitkonstante in Millisekunden

- Ai01Errorregister / Ai03Errorregister (BYTE)
  - Das Errorregister zeigt modulspezifische Fehler an.
    - o Bit0: Genereller Fehler
    - Bit1: Fehler in Konfiguration Stromeingang
      - Drahtbruch
    - o Bit2: Fehler in Konfiguration Spannungseingang
      - ∎ n/a
    - o Bit5:Profil Fehler (Wird in allen Konfigurationen gesetzt)
- Ai01Controlword / Ai03Controlword (WORD)
  - o Bit0 (Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler
- Ai01Inputvalue / Ai03Inputvalue (Real)
   Konfigurationsabhängiger Eingangswert in Volt bzw. Milliampere

### 6.2.1.3 Modul Analog input Ai02\_Ai04

Das Modul Analog input konfiguriert und bedient die analogen Eingänge Ai02 und Ai04

#### Slotzuordnung

- Slot 3
- Slot 4

### Parameter

- Analog Input Function (Ai02, Ai04)
  - Ai 0..10V
- Analog Input Filter (Ai02, Ai04)
  - No filter
  - o Pt1 filter
- Filter constant [ms]
  - o PT1 Filterzeitkonstante in Millisekunden

- Ai02Errorregister / Ai04Errorregister (BYTE)
   Das Errorregister zeigt modulspezifische Fehler an.
  - o n/a
- Ai02Controlword / Ai04Controlword (WORD)
  - o **n/a**
- Ai02Inputvalue / Ai04Inputvalue (Real) Eingangswert in Volt

### 6.2.1.4 Modul Digital input

### Slotzuordnung

- Slot 3
- Slot 4

## Parameter

- Digital Input Filter
  - o No Filter
  - o **0,3ms**
  - o **1,0ms**
  - o **3,0ms**
  - o **5,0ms**
  - o **10,0ms**
  - o 20,0ms

### Kanäle

• Keine (Di01, Di05 auf dem Haupmodul gemappt)

#### 6.2.1.5 Modul Di/EventCounter

Das Modul Di/EventCounter konfiguriert und bedient die digitalen Eingänge Di02, Di03 und Di04 sowie die digitalen Eingänge Di06, Di07 und Di08. Die Eingänge Di02, Di04, Di06 und Di08 über einen Parameter auch als Ereigniszählereingang genutzt werden

#### Slotzuordnung

- Slot 5
- Slot 6

#### Parameter

- Digital Input Function
  - o Digital Input
  - EventCounter
- Digital Input Filter
  - o No Filter
  - o 0,3ms
  - o **1,0ms**
  - o **3,0ms**
  - o **5,0ms**
  - o **10,0ms**
  - o 20,0ms

#### Kanäle

Die digitalen Eingänge sind im Hauptmodul gemappt Kanäle Slot 5 (linke Steckerseite)

- EvCt01Count (UDINT): Zählwert der Ereignisse an Di02
- EvCt02Count (UINT): Zählwert der Ereignisse an Di04
- EvCt0102Controlword
  - o Bit0 (Reset Error): n/a
  - o Bit8 (ResetEvCt01): Setzt den Zählwert auf den Vorwahlwert (Preset) zurück
  - Bit9 (ResetEvCt02): Setzt den Zählwert auf den Vorwahlwert (Preset) zurück
- EvCt01Preset (UDINT): Vorwahlwert
- EvCt02Preset (UINT): Vorwahlwert

#### Kanäle Slot 6 (rechte Steckerseite)

- EvCt03Count (UDINT): Zählwert der Ereignisse an Di06
- EvCt04Count (UINT): Zählwert der Ereignisse an Di08
- EvCt0304Controlword
  - o Bit0 (Reset Error): n/a
  - o Bit8 (ResetEvCt03): Setzt den Zählwert auf den Vorwahlwert (Preset) zurück
  - Bit9 (ResetEvCt04): Setzt den Zählwert auf den Vorwahlwert (Preset) zurück
- EvCt03Preset (UDINT): Vorwahlwert
- EvCt04Preset (UINT): Vorwahlwert

### 6.2.1.6 Modul Encoder

Das Modul Encoder konfiguriert und bedient die Encoder Schnittstelle zum Einlesen von A/B/Ref Encodern.

#### Slotzuordnung

- Slot 5
- Slot 6

### Parameter

- Index Pulse Sensitivity
  - Don't reference on Index
  - Reference on rising edge
  - Reference on falling edge
  - Reference on both edges

#### Kanäle

Slot 5 (linke Steckerseite)

- Enc01Stateword (Word)
  - Bit0 (Ref): Encoder ist referenziert
  - Bit1 (OVF): Encoder hatte einen Überlauf
  - Bit3 (DIR): 0 = CW | 1 = CCW
- Enc01Positionvalue (DINT): Positionswert in Inkrementen
- Enc01Velocityvalue (DINT): Geschwindigkeitswert in Inkrementen/Sekunde
- Enc01IndexCaptureValue (DINT): Positionswert in Inkrementen beim letzten Index Pulse
- Enc01Controlword (Word)
  - o Bit0 (Reset Error): n/a
  - Bit8 (Reset Encoder): Steigende Flanke löscht Enc01Positionvalue und Enc01IndexCaptureValue
  - o Bit9 (Clear Reference): Steigende Flanke löscht das Referenz Bit im Stateword
  - Bit10 (Mask Index): 0 = Indexspur auswerten, 1 = Indexspur NICHT auswerten
- Enc01Preset (DINT): Vorwahlwert

Slot 6 (rechte Steckerseite)

- Enc02Stateword (Word)
  - Bit0 (Ref): Encoder ist referenziert
  - o Bit1 (OVF): Encoder hatte einen Überlauf
  - Bit3 (DIR): 0 = CW | 1 = CCW
- Enc02Positionvalue (DINT): Positionswert in Inkrementen
- Enc02Velocityvalue (DINT): Geschwindigkeitswert in Inkrementen/Sekunde
- Enc02IndexCaptureValue (DINT): Positionswert in Inkrementen beim letzten Index Pulse
- Enc02Controlword (Word)
  - Bit0 (Reset Error): n/a
  - Bit8 (Reset Encoder): Steigende Flanke löscht Enc01Positionvalue und Enc01IndexCaptureValue
  - o Bit9 (Clear Reference): Steigende Flanke löscht das Referenz Bit im Stateword
  - Bit10 (Mask Index): 0 = Indexspur auswerten, 1 = Indexspur NICHT auswerten
- Enc02Preset (DINT): Vorwahlwert

#### 6.2.1.7 Modul PTO Inputs

Dieses Modul stellt eine spezielle Konfiguration für das Achsinterface zur Verfügung. Werden für die Eingänge die "Special Functions" aktiviert, werden die Signale Endlagenschalter links, Endlagenschalter rechts sowie Referenzschalter direkt verarbeitet.

#### Slotzuordnung

- Slot 5
- Slot 6

#### Parameter

Slot 5	Slot 6			
DI02 Mode Select	DI06 Mode Select			
DI03 Mode Select	DI07 Mode Select			
DI04 Mode Select	DI08 Mode Select			
<ul> <li>Digital Input</li> </ul>				
<ul> <li>Special Function High Active</li> </ul>				
<ul> <li>Special Function Low Active</li> </ul>				
DI02 Filter Select	DI06 Filter Select			
DI04 Filter Select	DI07 Filter Select			
DI04 Filter Select	DI08 Filter Select			
No Filter				
■ 0,3ms				
■ 1,0ms				
<ul> <li>3,0ms</li> </ul>				
■ 5,0ms				
<ul> <li>10,0ms</li> </ul>				
• 20,0ms				

#### Kanäle

Die digitalen Eingänge sind direkt im Hauptmodul gemappt.

Aktivierte Spezialfunktionen werden direkt im Achsinterface verarbeitet. Die Eingänge sind folgenden Spezialfunktionen zugeordnet:

Slot 5 (Inputs Achse 1)	Slot 6 (Inputs Achse 2)
DI2: Endlagenschalter links	DI6: Endlagenschalter links
DI3: Endlagenschalter rechts	DI7: Endlagenschalter rechts
DI4: Referenzschalter	DI8: Referenzschalter



#### Information

Bei aktiver Konfiguration der Endlagenschalter müssen diese auch korrekt angeschlossen sein, ansonsten führt der Antrieb keine Bewegung aus.

### 6.2.1.8 Modul Digital Outputs (Push-Pull)

Die digitale Ausgänge sind im Hauptmodul gemappt

#### Slotzuordnung

- Slot 7
- Slot 8

### Parameter

Keine

#### Kanäle

#### Slot 7

- Do0102ErrorRegister (USINT)
  - o Bit 0 Generischer Fehler
  - Bit 1 Überlast Fehler
  - Bit 5 Profil Fehler
- Do0102Controlword (Word)
  - o Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler

#### Slot 8

- Do0506ErrorRegister (USINT)
  - o Bit 0 Generischer Fehler
  - o Bit 1 Überlast Fehler
  - o Bit 5 Profil Fehler
- Do0506Controlword (Word)
  - o Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler

## 6.2.1.9 Modul Digital Outputs (Highside)

Die digitale Ausgänge sind im Hauptmodul gemappt

Slotzuordnung

Slot 9

### Parameter

- Do03ModeSelect
  - Digital Output
  - PTO Enable
- Do04ModeSelect
  - Digital Output
  - Encoder Supply
  - Do07ModeSelect
    - Digital Output
    - o PTO Enable
- Do08ModeSelect
  - o Digital Output
  - o Encoder Supply

### Kanäle

•

- DoHSErrorRegister (USINT)
  - Bit 0 Generischer Fehler
  - o Bit 1 Überlast Fehler
  - o Bit 5 Profil Fehler
- DoHSControlword (WORD)
  - Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler

## 6.2.1.10 Modul Pulsewidth Modulated Outputs

#### Slotzuordnung

- Slot 7
- Slot 8

#### Parameter

Slot 7	Slot 8
<ul> <li>Pwm01OutputFrequency</li> </ul>	<ul> <li>Pwm05OutputFrequency</li> </ul>
<ul> <li>Ausgangsfrequenz in Hz (1 100000)</li> </ul>	<ul> <li>Ausgangsfrequenz in Hz (1 100000)</li> </ul>
<ul> <li>Pwm02OutputFrequency</li> </ul>	<ul> <li>Pwm06OutputFrequency</li> </ul>
<ul> <li>Ausgangsfrequenz in Hz (1 100000)</li> </ul>	<ul> <li>Ausgangsfrequenz in Hz (1 … 100000)</li> </ul>
<ul> <li>Pwm01OutputModeSelect</li> </ul>	<ul> <li>Pwm05OutputModeSelect</li> </ul>
<ul> <li>Digital Output</li> </ul>	<ul> <li>Digital Output</li> </ul>
∘ PWM	o PWM
<ul> <li>Pwm02OutputModeSelect</li> </ul>	<ul> <li>Pwm06OutputModeSelect</li> </ul>
<ul> <li>Digital Output</li> </ul>	<ul> <li>Digital Output</li> </ul>
◦ PWM	○ PWM

### Kanäle

Slot 7

- Do0102ErrorRegister (USINT)
  - Bit 0 Generischer Fehler
  - o Bit 1 Überlast Fehler
  - o Bit 5 Profil Fehler
- Do0102Controlword (WORD)
  - o Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler
- Pwm01OutputPulthwidth (REAL) in Prozent (0,0 ... 100,0)
- Pwm02 OutputPulthwidth (REAL) in Prozent (0,0 ... 100,0)

#### Slot 8

- Do0506ErrorRegister (USINT)
  - o Bit 0 Generischer Fehler
  - o Bit 1 Überlast Fehler
  - o Bit 5 Profil Fehler
- Do0506Controlword (WORD)
  - Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler
- Pwm05OutputPulthwidth (REAL) in Prozent (0,0 ... 100,0)
- Pwm06 OutputPulthwidth (REAL) in Prozent (0,0 ... 100,0)

## 6.2.1.11 Modul Frequency Generator Output

#### Slotzuordnung

- Slot 7
- Slot 8

### Parameter

keine

#### Kanäle

Slot 7

- Do0102ErrorRegister (USINT)
  - o Bit 0 Generischer Fehler
  - o Bit 1 Überlast Fehler
  - o Bit 5 Profil Fehler
- Do0102Controlword (WORD)
  - Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler
- Fg01OutputFrequency in Hz (1 ... 100000)

Slot 8

- Do0506ErrorRegister (USINT)
  - o Bit 0 Generischer Fehler
  - o Bit 1 Überlast Fehler
  - o Bit 5 Profil Fehler
- Do0506Controlword (WORD)
  - Bit 0(Reset Error): Steigende Flanke löscht aufgetretene Fehler
- Fg02OutputFrequency (1 ... 100000)

## 6.2.1.12 Modul Pulse Train Output

Dieses Modul dient als PTO- Achsinterface.

## Slotzuordnung

- Slot 7
- Slot 8

#### Parameter

Slot 7	Slot 8
PTO01 Limitswitch Reaction Option Code	PTO02 Limitswitch Reaction Option Code
Verhalten der Achse beim Überfahren eines Endschal	ters
Slow Down Ramp, QSA (Quick Stop Active)	
Quick Stop Ramp, QSA (Quick Stop Active)	
Fault Reaction Option Code, Fault	
PTO01 Fault Reaction Option Code	PTO02 Fault Reaction Option Code
Verhalten der Achse im Fehlerfall	
Slow Down Ramp (Verwendung der Rampe P	rofile Deceleration)
Quick Stop Ramp (Verwendung der Rampe Q	uick Stop Ramp)
Hard Stop	
PTO01 Polarity (USINT)	PTO02 Polarity (USINT)
Drehrichtungsumkehr	
• 0 – ohne Drehrichtungsumkehr (Default)	
<ul> <li>1 – mit Drehrichtungsumkehr</li> </ul>	
PTO01 QuickStop Decelation (UDINT)	PTO02 QuickStop Decelation (UDINT)
<ul> <li>2000 (Default) [Inc./s<sup>2</sup>]</li> </ul>	
FTOUT Homing Speed (UDINT)	PTO02 Homing Speed (UDINT)
• SUU (Derauit) [Inc./S]	
DTO01 Homing Appaleration (LIDINT)	DTO02 Homing Appeloration (LIDINT)
	FT002 Holling Acceleration (ODINT)
• 2000 (Default) [Inc./s-]	
PTO01 Ramp Selection Option Code	PTO02 Ramp Selection Option Code
Trapez Ramp	
- Onamp	

Slot 7			Slot 8				
PTO01 Statusword			PTO02 Statusword				
Zustandsword	Zustandsword der Achse (WORD)						
Dieses Objekt Machine.	Dieses Objekt liefert Informationen übder den Zustand des Antriebsreglers sowie der DS402 Power State Machine.						
PTO01 Modes	of Operation	n Display		PTO02 Mc	des of Opera	tion Display	
Enthält den ak	tuellen Betrie	ebsmodus, de	er im Objekt N	lodes of Ope	ration eingest	ellt ist. (SINT)	)
PTO01 Positio	n Actual Val	ue		PTO02 Po	sition Actual \	/alue	
Aktuelle Positio	on der Achse	e (DINT) [Inc.]	]				
PTO01 Velocit	y Actual Valu	he		PTO02 Ve	locity Actual \	/alue	
Aktuelle Gesch	nwindigkeit d	er Achse (DII	NT) [Inc./s]	-			
PTO01 Error R	legister			PTO02 Err	or Register		
Fehlerregister	(USINT)						
Bit7:	Bit6:	Bit5:	Bit4:	Bit3:	Bit2:	Bit1:	Bit0:
MFS	Res.	PROF	COM	TEMP	VOLT	CUR	GEN
NIP3.       Wird gesetzt, wenn ein globaler Penler aufgetreten ist.         Res.:       Bleibt immer 0         PROF:       Wird gesetzt, wenn ein schnittstellenbezogener Fehler aufgetreten ist.         COM:       Wird gesetzt, wenn ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist.         TEMP:       Wird gesetzt, wenn ein Temperaturfehler aufgetreten ist.         VOLT:       Wird gesetzt, wenn ein Spannungsfehler aufgetreten ist.         CUR:       Wird gesetzt, wenn ein Stromfehler aufgetreten ist.         GEN:       Wird gesetzt, wenn ein beliebiger Fehler aufgetreten ist.         PT001 Error Code       PT002 Error Code							
Wert (hex)	Art	Fehlerbesch	hreibung				
2310	Fehler	Strom am A	usgang der S	Steuerung zu	groß		
3120	Fehler	Unterspann	ungsfehler M	odulversorgu	ng oder Achs	versorgung	
4210	Fehler	Temperatur	fehler innerha	alb der Steue	rung		
6010	Fehler	Watchdog					
6200	Fehler	Ungültiger F	Fahrauftrag (E	Endschalter a	ktiv)		
6320	Warnung	Beschleuni	gungswert od	er Verzögeru	ngswert auße	rhalb der Gre	nzen
8100	Fehler	Interner Kor	mmunikations	fehler zwisch	en PLC und I	/O Controller	
868A	Fehler	Positiver Endlagenschalter überschritten					
868B	Fehler	Negativer E	ndlagenschal	lter überschri	tten		
-							
PTO01 Contro	lword			PTO02 Co	ntrolword		
Steuerword de	r Achse (WC	DRD)					
Dieses Objekt	steuert die D	OS402 Power	State Machir	ne. Teile dies	es Objektes s	ind in der Fur	nktion abhängig
vom aktuell gewählten Modus.							

PTO0	1 Modes of Operation	PTO02 Modes of Operation			
Betrie	bsmodus der Achse (SINT)				
0: No	mode assigned / no mode change				
1: Pro	file Position Mode				
3: Pro	file Velocity Mode				
6: Hor	ning Mode				
	5				
PTO0	1 Target Position	PTO02 Target Position			
Zielpo	sition [Inc.]	·			
		1			
PTO0	1 Target Velocity	PTO02 Target Velocity			
Zielge	schwindigkeit (DINT) [Inc./s]				
DTOO	1 Profile Acceleration	PTO02 Profile Acceleration			
Besch	leunigungsrampe (LIDINT) [lpc /s <sup>2</sup> ]				
Descri					
PTO0	1 Profile Deceleration	PTO02 Profile Deceleration			
Brems	srampe (UDINT) [Inc./s <sup>2</sup> ]				
PTO0	1 Homing Method	PTO02 Homing Method			
Auswa	ahl der Referenzfahrt Methode (SINT). Folgende	Methoden stehen zur Verfügung			
17	Homing on negative limit switch				
18	Homing on positive limit switch				
19	Homing on positive home switch				
20	Homing on positive home switch				
21	Homing on negative home switch				
22	Homing on negative home switch				
23	Homing on home switch, positive initial motion	1			
24	Homing on home switch, positive initial motion	1			
25	Homing on home switch, positive initial motion	1			
26	Homing on home switch, positive initial motion	1			
27	Homing on home switch, negative initial motic	n			
28	Homing on home switch, negative initial motion				
29	Homing on home switch, negative initial motion				
30	Homing on home switch, negative initial motic	n			
37	Homing on current position				
	<u> </u>				
PTO0	1 Home Offset	PTO02 Home Offset			
Refere	enzfahrt Offset (DINT) [Inc.]: Offsetwert zum tats	ächlichen Maschinen- Nullpunkt.			
PTO0	1 Profile Jerk	PTO02 Profile Jerk			
Ruck (	(UDINT) [Inc./s <sup>3</sup> ]				

## 6.2.2 Sonderfunktion: PTO - Achsinterface

Der FIO Controller 111 kann bis zu 2 Motorendstufen mittels Puls- Train- Outputs ansteuern. Das PTO-Achsinterface stellt dabei jeweils ein Takt- sowie ein Richtungssignal und zusätzlich ein Enable- Signal für die Motorendstufe zur Verfügung. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Endlagen- und Referenzschalter einzubinden.

Das PTO- Achsinterface wurde in Anlehnung an EtherCAT / CANopen Antriebsregler mit DS402 konzipiert. Unsere Motion Control Bibliothek "KICS PTO Controller 111" stellt Funktionsblöcke und Visualisierungstemplates für die Bedienung zur Verfügung. Die Bibliothek wird über das Device Package im Bibliothkeksrepository installiert.

## 6.2.2.1 Slot- Zuordnung der PTO Module

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Standardzuordnung der internen I/Os

FIO\_Controller\_111 (FIO Controller 111)

🖻 🗐 PL	C Logic	
🖹 🔐 🚺 In	ternal_IOs (FIO Controller 111)	Slots
	Analog_output (Analog output)	1
<b>K</b>	Analog_input (Analog input)	2
· 📢	Digital_Input (Digital Input)	3
<b>K</b>	Digital_Input_1 (Digital Input)	4
· 📢	Di_EventCounter (Di/EventCounter)	5 PTO01 Inputs
· K	Di_EventCounter_1 (Di/EventCounter)	6 PTO02 Inputs
· 🕏	Digital_Outputs (Digital Outputs)	7 PTO01 Outputs
- 6	Digital_Outputs_1 (Digital Outputs)	8 PTO02 Outputs
	Digital_Outputs_Highside (Digital Outputs Highside)	9 Optional PTO01, PTO02 Enable

Dabei können die Slots 5 und 6 als PTO Inputs und die Slots 7 und 8 als PTO Outputs konfiguriert werden. Klicken Sie auf den gewünschten Slot mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Plug Device". Nachfolgend Beispiel beschreibt das Vorgehen für den Slot 7 PTO01 Outputs. FIO\_Controller\_111 (FIO Controller 111)

🖲 🗐 PLC Logic

÷.

- internal\_IOs (FIO Controller 111)
  - Analog\_output (Analog output)
  - Analog\_input (Analog input)
  - Digital\_Input (Digital Input)
  - Bigital\_Input\_1 (Digital Input)
  - Di\_EventCounter (Di/EventCounter)
  - Di\_EventCounter\_1 (Di/EventCounter)
  - Digital\_Outputs (Digital Outputs)
  - Digital\_Outputs\_1 (Digital Outputs)
    - Digital\_Outputs\_Highside (Digital Outputs Highside Copy Ê Paste × Delete Ē. Properties... 1 Add Object Add Folder... Plug Device... **Disable Device** Update Device... ĥ. Edit Object Edit Object With ... Edit IO mapping Import mappings from CSV... Export mappings to CSV ...

Es öffnet sich ein Fenster, in dem die für den Slot zur Verfügung stehenden Module ausgewählt werden können. Für das PTO- Achsinterface wählen Sie das Modul "Pulse Train Output" aus.

Ж

Cut

f Plug Device				×		
Name						
Action						
○ Append device ○ Insert device ● Plug device ○ Update device						
String for a full text search	Vendor <all vendors=""></all>			$\sim$		
Name	Vendor	Version	Description			
E. Miscellaneous						
Digital Outputs	Kendrion Kuhnke Automation	3.5.16.40	Pins are configured as Digital Outputs			
Frequency Generator Output	Kendrion Kuhnke Automation	3.5.16.40	Pins are configured as Frequency Modulated Generator	·		
Pulse Train Output	Kendrion Kuhnke Automation	3.5.16.40	Pins are configured as Pulse Train Output			
Pulsewidth Modulated Outputs	Kendrion Kuhnke Automation	3.5.16.40	Pins are configured as Pulsewidth Modulated Outputs			
<				>		
Group by category Display all versions (for experts only) Display outdated versions						
Please select a device from the list above.						
(You can select another target node in the navigator while this window is open.)						
			Plug Device Close	e		

Bestätigen Sie die Auswahl, in dem Sie den Button "Plug Device" betätigen.

Die Vorgehensweise für die Zuordnung weiterer PTO Module zu den Slots erfolgt analog. Das nachfolgende Bild zeigt die maximale Zuordnung der PTO Module.

- internal\_IOs (FIO Controller 111)
  - Analog\_output (Analog output) Analog\_input (Analog input) Digital\_Input (Digital Input) Digital\_Input\_1 (Digital Input) PTO\_Inputs\_Axis1 (PTO Inputs) PTO\_Inputs\_Axis2 (PTO Inputs) PTO\_Output\_Axis1 (Pulse Train Output) PTO\_Output\_Axis2 (Pulse Train Output) Digital\_Outputs\_Highside (Digital Outputs Highside)
# 6.2.2.2 Konfiguration der PTO Module

# **PTO Outputs**

Das Modul PTO Outputs hat folgende Parameter. Die Parameter sind durch die Anwendung festgelegt:

- Limitswitch Reaction Option Code: Verhalten der Achse beim Überfahren eines Endschalters
  - Slow Down Ramp, QSA (Quick Stop Active): Der Motor wird mit der in "Profile Deceleration" eingestellten Verzögerungsrampe [Inc./s<sup>2</sup>] abgebremst. Der Motor bleibt weiterhin bestromt
  - Quick Stop Ramp, QSA (Quick Stop Active): Der Motor wird mit der in "QuickStop Deceleration" eingestellten Verzögerungsrampe [Inc./s<sup>2</sup>] abgebremst. Der Motor bleibt weiterhin bestromt.
  - Fault Reaction Option Code, Fault: Die in "Fault Reaction Option Code" eingestellte Reaktion wird ausgeführt.
- Fault Reaction Option Code: Verhalten der Achse im Fehlerfall
  - Slow Down Ramp: Der Motor wird mit der in "Profile Deceleration" eingestellten Verzögerungsrampe [Inc./s<sup>2</sup>] abgebremst. Anschließend wird der Motor abgeschaltet.
  - Quick Stop Ramp Der Motor wird mit der in "QuickStop Deceleration" eingestellten Verzögerungsrampe [Inc./s<sup>2</sup>] abgebremst. Anschließend wird der Motor abgeschaltet.
  - Hard Stop
- Polarity (USINT): Drehrichtungsumkehr
  - o 0 ohne Drehrichtungsumkehr (Default)
  - 1 mit Drehrichtungsumkehr
- QuickStop Decelation (UDINT): Quick Stop Verzögerungsrampe
  - o 2000 (Default)
- Homing Speed Switch (UDINT): Suchgeschwindigkeit [Inc./s] für die Detektierung des Schalters
   500 (Default)
  - o 500 (Default)
  - Homing Speed Edge (UDINT): Suchgeschwindigkeit [Inc./s] für die Detektierung der Schaltflanke
    - 50 (Default)
- Homing Acceleration (UDINT): Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe [Inc./s<sup>2</sup>]
  - o 2000 (Default)
- Ramp Selection Option Code: Art der Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe
  - o Trapez Ramp
  - o S Ramp

# **Digital Outputs Highside**

Das Modul "Digital Outputs Highside" hat 2 Parameter, die für die Nutzung des PTO- Achsinterfaces verwendet werden können.

- Do03ModeSelect
  - Digital Output
  - o PTO Enable (PTO01)
- Do07ModeSelect
  - Digital Output
  - PTO Enable (PTO02)

Wenn die Motorendstufe einen Enable-Eingang besitzt, kann dieser mit einem "PTO Enable" – Ausgang bedient werden. Der "PTO Enable" Ausgang wird durch die Power State Machine bedient.

# PTO Inputs

Das Modul PTO bietet die Möglichkeit, Referenz- und/oder Endlagenschalter zu verwenden. Folgende Parameter stehen zur Verfügung:

- Di02, Di03, Di04 ModeSelect (PTO01)
  - Digital Input: Eingang wird als Standard Eingang ausgewertet
  - Special Function Enable, Low Active: Eingang wird vom PTO01 Achsinterface ausgewertet, Schalterlogik Öffner
  - Special Function Enable, High Active: Eingang wird vom PTO01 Achsinterface ausgewertet, Schalterlogik Schließer
- Di06, Di07, Di08 ModeSelect (PTO02)
  - o Digital Input: Eingang wird als Standard Eingang ausgewertet
  - Special Function Enable, Low Active: Eingang wird vom PTO02 Achsinterface ausgewertet, Schalterlogik Öffner
  - Special Function Enable, High Active: Eingang wird vom PTO02 Achsinterface ausgewertet, Schalterlogik Schließer
- Di02, Di03, Di04, Di06, Di07, Di08 FilterSelect
  - o No Filter
  - o 0,3ms
  - o **1,0ms**
  - o **3,0ms**
  - o **5,0ms**
  - o **10,0ms**
  - o **20,0ms**

# 6.2.2.3 Power State Machine – Zustandsmaschine des PTO- Achsinterfaces

Um die Steuerung betriebsbereit zu schalten, ist es notwendig, eine Zustandsmaschine zu durchlaufen. Diese ist im CANopen-Standard DS402 definiert. Zustandsänderungen werden im Objekt Axis n Controlword 0x6040 angefordert. Der tatsächliche Zustand der Zustandsmaschine lässt sich aus dem Objekt Axis n Statusword 0x6041 entnehmen.

# Controlword

Zustandsänderungen werden über Controlword angefordert. In der nachfolgenden Tabelle sind die Bitkombinationen aufgelistet, die zu den entsprechenden Zustandsübergängen führen. Ein X entspricht dabei einem nicht weiter zu berücksichtigenden Bitzustand. Einzige Ausnahme ist das Rücksetzen des Fehlers (Fault reset): Der Übergang wird nur durch eine steigende Flanke des Bits angefordert.

Kommando	Bit im C	ontrolwo		Übergang		
	7	3	2	1	0	
Shutdown	0	Х	1	1	0	1, 5, 8
Switch on	0	0	1	1	1	2
Disable voltage	0	Х	Х	0	Х	6, 7, 9, 12
Quick stop	0	Х	0	1	Х	10
Disable operation	0	0	1	1	1	4
Enable operation	0	1	1	1	1	3, 11
Fault reset		Х	Х	Х	Х	13

# Zustandsübergänge

Das Diagramm zeigt die möglichen Zustandsübergänge.



## Ready to switch on

Übergang 1, 5, 8 in den Zustand "Ready to switch on" (shutdown option)

#### Switched on

Übergang 2 in den Zustand "Switched on" (disable operation option):

#### Halt

Beim Setzen des Bit 8 im Controlword wird der aktuelle Fahrauftrag angehalten.

#### Fault

Sollte ein Fehler auftreten, wird der Motor abgebremst, wie es in "Fault Reaction Option Code" hinterlegt ist.

# Quick stop active

Übergang 10 in den Zustand "Quick stop active"

# Statusword

Statusword Zustand 15-8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 Not Ready to switch х х х х on 1 0 0 0 0 Switch on disabled х Х Х Х 0 1 0 0 0 1 Ready to swtich on х Х Х 0 0 Х Х 0 1 х 1 1 Switched on 0 1 0 1 1 1 **Operation enabled** х Х х 0 0 0 1 1 1 Quick stop active х Х х х х 0 х х 1 1 1 1 Fault reaction active х 0 1 0 0 0 Fault Х х х WARN FAULT RTSO SOD SC ШО S Я

In der nachfolgenden Tabelle sind die Bitmasken aufgelistet, die den Zustand des PTO- Achsinterfaces aufschlüsseln

Das PTO- Achsinterface wechselt nach dem Einschalten und erfolgreichem Selbsttest den Zustand "Switch on disabled".

Im Fehlerfall wechselt das PTO- Achsinterface in den Zustand "Not ready to switch on".

# 6.2.2.4 Profile Position Mode

Der Profile Position Mode dient dazu, Positionen relativ zur letzten Zielposition oder absolut zur letzten Referenzposition anzufahren. Während der Bewegung werden Grenzwerte für die Geschwindigkeit, Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe sowie Rucke berücksichtigt.

Zum Aktivieren des Modus muss "Modes of operation" auf den Wert "1" gesetzt werden (siehe "Power State machine").

# Controlword

Folgende Bits im Controlword haben eine gesonderte Funktion:

- Bit 4 startet einen Fahrauftrag. Dieser wird bei einem Übergang von "0" nach "1" ausgeführt.
- Bit 6: Bei "0" ist die Zielposition absolut und bei "1" ist die Zielposition relativ zur aktuellen Position.

# Statusword

Folgende Bits im Statusword haben eine gesonderte Funktion:

- Bit 10 (Target Reached): Dieses Bit ist auf "1" gesetzt, wenn das letzte Ziel erreicht wurde
- Bit 12 (Set-point acknowledge): Dieses Bit bestätigt den Erhalt eines neuen und gültigen Zielpunktes. Es wird synchron zu dem Bit "New set-point" im Controlword gesetzt und zurückgesetzt. Eine Ausnahme besteht, wenn eine neue Fahrt gestartet wird, während eine andere noch nicht abgeschlossen ist und die nächste Fahrt erst nach dem Abschluss der ersten Fahrt ausgeführt werden soll. In diesem Fall wird das Bit erst zurückgesetzt, wenn der Befehl angenommen wurde und die Steuerung bereit ist, neue Fahrbefehle auszuführen. Wird ein neuer Fahrauftrag gesendet, obwohl dieses Bit noch gesetzt ist, wird der neueste Fahrauftrag ignoriert. Das Bit wird nicht gesetzt, wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt:
  - Die neue Zielposition kann unter Einhaltung aller Randbedingungen nicht mehr erreicht werden.
  - Es wird bereits eine Zielposition angefahren und zudem ist bereits eine Zielposition vorgegeben. Eine neue Zielposition lässt sich erst vorgeben, nachdem die aktuelle Positionierung abgeschlossen ist.
  - o Die neue Position ist außerhalb des gültigen Bereichs (Axis n Software position limit).

# 6.2.2.5 Profile Velocity Mode

Dieser Modus betreibt den Motor im Profile Velocity Mode mit erweiterten Rampen.

Zum Aktivieren des Modus muss Modes of operation auf den Wert "3" gesetzt werden (siehe "Power State machine").

# Controlword

Folgende Bits im Objekt Axis n Controlword 0x6040 haben eine gesonderte Funktion:

- Bit 2 dient zum Auslösen eines Nothalts. Wird es auf "0" gesetzt, führt der Motor eine Schnellbremsung mit der in Objekt 6085h eingestellten Rampe durch. Danach wechselt die Steuerung in den Zustand "Switch on disabled" (6040h).
- Bit 8 (Halt): Bei einem Übergang von "1" auf "0" beschleunigt der Motor mit der eingestellten Startrampe bis zur Zielgeschwindigkeit. Bei einem Übergang von "0" auf "1" bremst der Motor ab und bleibt stehen.

## Statusword

Folgende Bits im Objekt Axis n Statusword 0x6041 haben eine gesonderte Funktion:

Bit 10 (Zielgeschwindigkeit erreicht; Target Reached): Dieses Bit gibt in Kombination mit dem Bit 8 im Controlword an, ob die Zielgeschwindigkeit erreicht ist, gebremst wird oder der Motor steht (siehe Tabelle).

Statusword	Controlword	Beschreibung
Bit 10	Bit 8	
0	0	Zielgeschwindigkeit nicht erreicht
0	1	Achse bremst
1	0	Zielgeschwindigkeit erreicht
1	1	Geschwindigkeit der Achse ist 0

# 6.2.2.6 Homing Mode

Der Homing Mode dient dazu, die Istposition mit einer mechanischen Referenzposition der Maschine zu synchronisieren.

Zum Aktivieren des Modus muss "Modes of operation" auf den Wert "6" gesetzt werden (siehe "Power State Machine").

Für die Detektierung auf eine mechanische Referenzposition der Maschine werden je nach Art der Referenzierung Referenz- und/oder Endschalter benötigt. In diesem Fall muss das zugehörige PTO Input Modul im Gerätebaum vorhanden und passend zu der Anwendung konfiguriert sein.

# Controlword

Folgende Bits im Controlword haben eine gesonderte Funktion:

- Bit 2: dient zum Auslösen eines Nothalts. Wird es auf "0" gesetzt, führt der Motor eine Schnellbremsung mit der in "Quick Stopp deceleration" eingestellten Rampe durch. Danach geht der Motor in den Zustand "Switch on disabled" (siehe Power State machine").
- Bit 4: Wird das Bit auf "1" gesetzt, wird die Referenzierung gestartet. Diese wird solange ausgeführt, bis entweder die Referenzposition erreicht wurde oder Bit 4 wieder auf "0" gesetzt wird.

#### Statusword

Folgende Bits im Objekt Axis n Statusword 0x6041 haben eine gesonderte Funktion:

6041h	6041h	6041h	Beschreibung
Bit 13	Bit 12	Bit 10	
0	0	0	Referenzfahrt wird ausgeführt
0	0	1	Referenzfahrt ist unterbrochen oder nicht gestartet
0	1	0	Referenzfahrt gestartet, aber Ziel wurde noch nicht erreicht
0	1	1	Referenzfahrt vollständig abgeschlossen
1	0	0	Fehler während der Referenzfahrt, Motor dreht sich noch
1	0	1	Fehler während der Referenzfahrt, Motor im Stillstand

# Homing Speed

Geschwindigkeit für die Suche nach dem Referenz- und/oder Endlagenschalter

## Homing Acceleration

Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe [Inc./s2] für die Referenzfahrt

# Homing Method

Die "Homing Method" bestimmt die Art der Referenzierung, die Auswahl geschieht über einen Zahlenwert. Gültigkeitsbereich:

- 17 Homing on negative limit switch (fallende Flanke)
- 18 Homing on positive limit switch (steigende Flanke)
- 19 Homing on negative home switch (fallende Flanke)
- 20 Homing on negative home switch (steigende Flanke)
- 21 Homing on positive home switch (fallende Flanke)
- 22 Homing on positive home switch (steigende Flanke)
- 23 Homing on negative home switch (fallende Flanke), positive initial motion
- Homing on negative home switch (steigende Flanke), positive initial motion
- 25 Homing on positive home switch (steigende Flanke), positive initial motion
- 26 Homing on positive home switch (fallende Flanke), positive initial motion
- 27 Homing on positive home switch (fallende Flanke), negative initial motion
- 28 Homing on positive home switch (steigende Flanke), negative initial motion
- 29 Homing on negative home switch (steigende Flanke), negative initial motion
- 30 Homing on negative home switch (fallende Flanke), negative initial motion
- 37 Homing on current position

Für die Referenzfahrten stehen folgende Parameter zur Verfügung:

- Homing speed switch: Geschwindigkeit, mit der der Schalter gesucht wird
- Homing speed edge: Geschwindigkeit, mit der die Schaltflanke detektiert wird
- Homing acceleration: Beschleunigung im Referenzfahrtmodus

Überblick der einzelnen Referenzierungsarten:

Methode 17 referenziert auf den negativen Endschalter.



Methode 18 referenziert auf den positiven Endschalter.



Bei den Methoden 19 und 20 wird die linke Schaltflanke des Referenzschalters als Referenz verwendet.



Bei den Methoden 21 und 22 wird die rechte Schaltflanke des Referenzschalters als Referenz verwendet.





Die Methoden 23 bis 26 berücksichtigen den positiven Referenzschalter:

Die Methoden 27 bis 30 berücksichtigen den negativen Referenzschalter:



Die Methode 37 führt keine Bewegung aus. Der Wert "Home Offset" wird als aktueller Positionswert für "Position Actual Value" übernommen.

# 6.2.2.7 CODESYS Motion Bibliothek - Übersicht

Die CODESYS Motion Bibliothek KICS PTO Stepper Control Library 111 bedient die Power-State-Maschine der Achse und führt Fahrbewegungen aus. Weiterhin enthält sie Funktionen zur Diagnose.

Auf unserer Internetseite steht ein Demoprojekt zum Download zur Verfügung.

Funktionsblöcke:

- MC\_Halt
  - Hält die Achse an, der aktuelle Fahrauftrag bleibt aktiv

	MC_Halt	
_	Axis AXIS_REF	BOOL Done
_	Execute BOOL	BOOL Busy
_	[Deceleration UDINT := 2000]	BOOL Error
		WORD ErrorID

• MC\_Home

0

• Startet eine Referenzfahrt der Achse.



- MC\_InitAxis
  - o Initialisiert das Ein- und Ausgangsprozessabbild sowie die Endlagen- und Referenzschalter
- MC\_Jog
  - Bewegt die Achse im Profil Velocity Mode in positiver bzw. in negativer Richtung und stoppt die Achse



0

- MC\_MoveAbsolute
  - o Startet eine Positionierfahrt auf eine absolute Position im Profile Position Mode

	MC_MoveAbsolute		
	Axis AXIS_REF	BOOL Done-	
	Execute BOOL	BOOL Busy -	
	Position DINT	BOOL CommandAborted -	
	[Velocity DINT := 500]	BOOL Error -	
	[Acceleration UDINT := 500]	Enum_Error ErrorID -	
	[Deceleration UDINT := 500]	_	
	Change_Set_Immediately BOOL		
_	Change_Of_Setpoint BOOL		

- 0
- MC\_MoveProfileVelocity
  - Startet eine geschwindigkeitsgeregelte Fahrt im Profile Velocity Mode

	MC_MoveProfileVelocity	)
	Axis AXIS_REF BOOL inVelocity	⊢
	Execute BOOL BOOL CommandAborted	⊢
	[Velocity DINT := 500] BOOL Busy	⊢
	[Acceleration UDINT := 500] BOOL Error	⊢
	[Deceleration UDINT := 500] WORD ErrorID	⊢
_	[ProfileType INT := 0]	

○ MC\_MoveRelative

.

o Startet eine relative Positionierung ausgehend von der aktuellen Sollposition

eVelocity
BOOL inVelocity
BOOL CommandAborted
BOOL Busy
BOOL Error
WORD ErrorID

MC\_Power

0

o Bedient die DS402 Power State Maschine der Achse



- MC\_ReadAxisError
  - Liest die Fehlermeldungen der Achse aus



- MC\_ReadStatus
  - Liest den Status der Achse aus





• MC\_Stop

0

o Stoppt die Achse und bricht den aktuelle Fahrauftrag ab

MC_Stop	
Axis AXIS_REF	BOOL Done
- Execute BOOL	BOOL Busy
[Deceleration UDINT := 20000]	BOOL Error
-	WORD ErrorID

## 6.2.2.8 CODESYS Motion Bibliothek – Verwendung

Bevor Sie die CODESYS Motion Bibliothek verwenden können, müssen Sie diese zunächst auf Ihrem System installieren. Wählen Sie unter CODESYS -> Menü "Tools" -> "Library Repository". In dem anschließend geöffneten Fenster wählen klicken Sie auf den Button "Install". Suchen Sie nun den Ablagepfad, wählen Sie die Bibliothek aus und klicken Sie den Button "Öffnen". Dann wird die Bibliothek auf Ihrem System installiert.

## Voraussetzungen

Sie haben bereits ein CODESYS Projekt erstellt und die Slot- Zurdnung vorgenommen. Anderenfalls erzeugen Sie bitte als erstes ein neues CODESYS Projekt und ordnen Sie den Slots die PTO- Module zu.

## Deklarationen

Für jedes PTO- Achsinterface müssen als erstes Instanzen der benötigten Funktionsblöcke sowie die Achse selbst deklariert werden.

Fügen Sie das Objekt "Globale Variablenliste" zu ihrer Applikation hinzu.

```
{attribute 'qualified only'}
VAR GLOBAL
       // PTO01 Achsinterface
       Axis 1: KICS PTO.AXIS REF; // Achstruktur
       Init Axis 1: KICS PTO.MC InitAxis; // Initialisierungsbaustein
       MC Power 1: KICS PTO.MC Power; // FB Instanz zur Bedienung der Power State Machine
       MC Reset 1: KICS PTO.MC Reset; // FB Instanz zur Quittierung von Fehlern
       MC Jog 1: KICS PTO.MC Jog; // FB Instanz für Handfahrten
       MC MoveAbsolute 1: KICS PTO.MC MoveAbsolute; // FB Instanz für Fahrten im PP Mode
       MC ReadStatus 1: KICS PTO.MC ReadStatus; // FB Instanz zur Anzeige des aktuellen Status
       MC Home 1: KICS PTO.MC Home; // FB Instanz für Refernzfahrte
       // PTO02 Achsinterface
       Axis 2: KICS PTO.AXIS REF; // Achstruktur
       Init Axis 2: KICS PTO.MC InitAxis; // Initialisierungsbaustein
       MC Power 2: KICS PTO.MC Power; // FB Instanz zur Bedienung der Power State Machine
       MC_Reset_2: KICS_PTO.MC_Reset; // FB Instanz zur Quittierung von Fehlern
       MC Jog 2: KICS PTO.MC Jog; // FB Instanz für Handfahrten
       MC MoveAbsolute 2: KICS PTO.MC MoveAbsolute; // FB Instanz für Fahrten im PP Mode
       MC ReadStatus 2: KICS PTO.MC ReadStatus; // FB Instanz zur Anzeige des aktuellen Status
       MC Home 2: KICS PTO.MC Home; // FB Instanz für RefernzfahrteEND VAR
```

Weiterhin sind ein paar Variablen innerhalb der PTO- Module im Gerätebaum zu deklarieren.

- 🖻 💮 Internal\_IOs (FIO Controller 111)
  - Analog\_output (Analog output) Analog\_input (Analog input) Digital\_Input (Digital Input) Digital\_Input 1 (Digital Input) PTO\_Inputs\_Axis1 (PTO Inputs) PTO\_Inputs\_Axis2 (PTO Inputs) PTO\_Output\_Axis1 (Pulse Train Output) PTO\_Output\_Axis2 (Pulse Train Output)
    - Digital\_Outputs\_Highside (Digital Outputs Highside)

Öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das gewünschte Modul im Gerätebaum den Gerätekonfigurator. Nachfolgen wird die Vorgehensweise für das Modul "Pulse Train Output" für PTO01 beschrieben.

	Find		Filter Show all	Filter Show all			<ul> <li>Add FB for IO Channel</li> </ul>			
	Variable N	Mapping	Channel	Address	Туре	Unit	Description			
	🚽 🦳 🧚 Axis1_Statusword 🛛 📿	8	PTO01 Statusword	%IW10	WORD		Statusword			
JS	- *>		PTO01 Modes of Operation Display	%IB22	SINT		Modes of Operation Display			
			PTO01 Position Actual Value	%ID6	DINT		Position actual value (Inc)			
mation			PTO01 Velocity Actual Value	%ID7	DINT		Velocity actual value (Inc/s)			
			PTO01 ErrorRegister	%IB32	USINT		Error Register			
	- *>		PTO01 ErrorCode	%IW17	UINT		Error Code			
	Axis1_Controlword 3	*	PTO01 Controlword	%QW10	WORD		Controlword			
	- *>		PTO01 Modes of Operation	%QB22	SINT		Modes of operation			
	<b>*</b>		PTO01 Target Position	%QD6	DINT		Target Position (PP, Inc)			
	<b>*</b> @		PTO01 Target Velocity	%QD7	DINT		Target Velocity (PV, Inc/s)			
	<b>*</b>		PTO01 Profile Velocity	%QD8	UDINT		Profile Velocity (PP, Inc/s)			
	<b>*</b> @		PTO01 Profile Acceleration	%QD9	UDINT		Profile Acceleration (Inc/s^:			
	<b>*</b>		PTO01 Profile Deceleration	%QD10	UDINT		Profile Deceleration (Inc/s^			
	<b>*</b> @		PTO01 Homing Method	%QB44	SINT		Homing Method (1730, 37)			
	<b>*</b>		PTO01 Home Offset	%QD12	DINT		Homing Offset (Inc)			
	<b>*</b>		PTO01 Profile Jerk	%QD13	UDINT		Profile Jerk (Inc/s^3)			

- 1. Wählen Sie im Gerätekonfiguratior den Tab "PTO01 I/O Mappimng" aus.
- 2. Weisen Sie dem Kanal "PTO01 Statusword" den Variablennamen "Axis1\_Statusword" zu
- 3. Weisen Sie dem Kanal "PTO01 Controlword den Variablennamen "Axis1\_Controlword" zu
- 4. Im Auswahlfeld "Always update variables" wählen Sie "Enabled 1(...) aus.

Die Vorgehensweise für PTO02 erfolgt analog zu PTO01, als Variablennamen wählen Sie "Axis2\_..."

Als nächstes werden die PTO\_Enable Signale konfiguriert. Die Konfiguration erfolg im Modul "Digital Outputs Highside". Öffnen Sie den Geräteeditor mit einem Doppelklick auf das Modul.

DoHS Parameters	Parameter	Туре	Value	Default Value	Unit	Description
	Do03ModeSelect	Enumeration of SINT	PTO Enable	Digital Output		Selects the operation mode
Dons I/O Mapping	Do04ModeSelect	Enumeration of SINT	Digital Output	Digital Output		Selects the operation mode
Status	Do07ModeSelect	Enumeration of SINT	PTO Enable	Digital Output		Selects the operation mode
Status	Do08ModeSelect	Enumeration of SINT	Digital Output	Digital Output		Selects the operation mode

Als letztes werden die Variablen für die digitalen Eingänge deklariert. Das Mapping für die Eingänge befindet sich auf dem Gerät "Internal\_IOs". Öffnen Sie mit einem Doppelklick den Geräteeditor.

Kendrion:Internal Parameters	Find		Filte	er Show al	w all → 🖶 Add FB for IO Channel → Go to Instance			
Kendrion:Internal I/O Manning	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Unit	Description	
Kendhontancemar yo Prapping	<b>*</b>		DI01	%IX0.0	BOOL		Digital Input (unavailable if configured as Analog Input AI02)	
Status	🗝 🤎 xAxis1_LSneg	*	DI02	%IX0.1	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt01 or as Encoder Enc01 or as PTO01 Digital Input)	
	* XAxis1_LSpos	*	DI03	%IX0.2	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Encoder Enc01 or as PTO01 Digital Input)	
Information	🗝 🤎 xAxis1_Ref	**	DI04	%IX0.3	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt02 or as Encoder Enc01 or as PTO01 Digital Input)	
	*>		DI05	%IX0.4	BOOL		Digital Input (unavailable if configured as Analog Input AI04)	
	🦘 xAxis2_LSneg	**	DI06	%IX0.5	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt03 or as Encoder Enc02 or as PTO02 Digital Input)	
	*** ** xAxis2_LSpos	***	DI07	%IX0.6	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Encoder Enc02 or as PTO02 Digital Input)	
	💜 xAxis2_Ref	**	DI08	%IX0.7	BOOL		Digital Input (Status display if configured as Eventcounter EvCnt04 or as Encoder Enc02 or as PTO02 Digital Input)	
	*		DI09	%IX1.0	BOOL		Digital Input	

#### Programm

In dem Beispielprogramm werden in der POU "PLC\_PRG" die beiden PTO- Achsinterface initialisiert. Nach der Initialisierung werden die Funktionsblockinstanzen zyklisch aufgerufen.

```
PROGRAM PLC PRG
VAR
       xInit: BOOL;
       inci: INT;
END VAR
inci := inci + 1;
(* Initialisierung der Ein- und Ausgangsprozessdaten der Achse *)
IF NOT xInit THEN
       GVL.Init Axis 1(
              Axis:= GVL.Axis 1,
               pRXPdo:= ADR(Axis1_Controlword),
               pTXPdo:= ADR (Axis1 Statusword),
               xLimitSwitchLeft:= xAxis1 LSneg,
               xLimitSwitchRight:= xAxis1 LSpos,
               xRefSwitch:= xAxis1 Ref);
       GVL.Init_Axis_2(
               Axis:= GVL.Axis 2,
               pRXPdo:= ADR(Axis2 Controlword),
               pTXPdo:= ADR(Axis2 Statusword),
               xLimitSwitchLeft:= xAxis2_LSneg,
               xLimitSwitchRight:= xAxis2_LSpos,
               xRefSwitch:= xAxis2 Ref);
       xInit := TRUE;
END IF
IF xInit THEN
       // Nach abgeschlossener Initialisierung werden die benötigten Achs- Bausteine
       //zyklisch aufgerufen
        (* Achse 1 *)
       GVL.Init_Axis_1(
               Axis:= GVL.Axis 1,
               pRXPdo:= ADR(Axis1_Controlword),
               pTXPdo:= ADR(Axis1 Statusword),
               xLimitSwitchLeft:= xAxis1 LSneg,
               xLimitSwitchRight:= xAxis1_LSpos,
               xRefSwitch:= xAxis1 Ref);
Kuhnke Controller 111 (E 864 D)
```

```
GVL.MC_Power_1(Axis := GVL.Axis_1);
GVL.MC MoveAbsolute 1(Axis := GVL.Axis 1);
GVL.MC Jog 1(Axis := GVL.Axis 1);
GVL.MC ReadStatus 1(Axis := GVL.Axis 1);
GVL.MC Reset 1(Axis := GVL.Axis 1);
GVL.MC Home 1(Axis := GVL.Axis 1);
(* Achse 2 *)
GVL.Init Axis 2(
       Axis:= GVL.Axis_2,
       pRXPdo:= ADR (Axis2 Controlword),
       pTXPdo:= ADR(Axis2 Statusword),
       xLimitSwitchLeft:= xAxis2 LSneg,
       xLimitSwitchRight:= xAxis2 LSpos,
       xRefSwitch:= xAxis2 Ref);
GVL.MC Power 2(Axis := GVL.Axis 2);
GVL.MC_MoveAbsolute_2(Axis := GVL.Axis_2);
GVL.MC Jog 2(Axis := GVL.Axis 2);
GVL.MC ReadStatus 2(Axis := GVL.Axis 2);
GVL.MC Reset 2 (Axis := GVL.Axis 2);
GVL.MC Home 2(Axis := GVL.Axis_2);
```

END\_IF

# Visualisierung

In der CODESYS Motion Bibliothek werden für jeden Funktionsblock Visualisierungstemplate bereitgestellt, die es ermöglichen, ohne großen Programmieraufwand die Funktion zu testen.

Fügen Sie der Applikation in Ihrem Projekt eine Visualisierung hin. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf "Application" und wählen Sie im Kontextmenü "Add Object" -> "Visualization". Anschließend geben Sie der Visualisierung noch einen Namen und klicken auf "Add"

Der Visualisierungseditor mit der hinzugefügten Visualisierung wird geöffnet. Weiterhin werden in der "Visualization Toolbox" die zur Verfügung stehenden Visualisierungsobjekte angezeigt.

Visualization Toolbox			-	<b>ņ</b>	×
🏢   🏢   🔊					
Basic Common Co	ontrols 🚺 Me	Measurement Controls			s
Lamps/Switches/Bi	itmaps	Special Controls			
Date/Time Controls	ImagePool	IDialogs	IP_V	/UI	М
Current project	VisuDialog	ıs Kl	CS_P1	ГО	
VisuUserManag	ement	[ Fa	vorite		

Wählen Sie im Tab "KICS\_PTO" als erstes das Visualisierungstemplate "MC\_Power" aus, in dem Sie es mit gedrückter linker Maustaste auf die Arbeitsfläche des Visualisierungseditors ziehen.

🗄 Visualization 🗙						
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		<u> </u>				
MC_Power						
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					••••••••••••••••••••	
Enable	Antine constant (M4	Devices				
Enable	Assign parameters < ivi	_Power>			×	
		e				
RegulatorOn	Assign the parameters	for the reference	ed visualization <mc_power>.</mc_power>			
DriveStart	Demonster	T	Mahaa		7	
· · · · · · · •	Parameter	iype	value			
%s	- 🦘 m Input MC	MC POWER		1		
		-		4		
			Input Assistant			
			Text Search Categorie	s		
Instance: %s						
· · · · ·			Variables	<ul> <li>Name</li> </ul>	Туре	Address
				E. C Application	Application	
				- Application	Application	
	:			🖃 · 🎒 GVL	VAR_GLOBAL	
	-			MC_Power_1	KICS_PTO.MC_Power	
				MC Power 2	KICS PTO.MC Power	

Das Fenster "Assign parameters <MC\_Power> wird angezeigt. Klicken Sie in der Spalte "Value" den Auswahlbutton 🛄 und suchen Sie in dem nun geöffneten Fenster "Input Assistent" nach der zugehörigen Funktionsblockinstanz und bestätigen Sie die Auswahl mit OK (zweimal).

Fügen Sie folgende Visualisierungstemplates auf die gleiche Weise hinzu:

- MC\_ReadStatus
- MC Reset
- MC\_MoveAbsolute
- MC\_Jog
- MC\_Home
- Optional: MC\_Statusword (Hier wird als Referenz die Achse und nicht eine FB-Instanz übergeben)
- Optional: MC\_Controlword (Hier wird als Referenz die Achse und nicht eine FB-Instanz übergeben)

Eine fertige Visualisierung könnte so aussehen

MC_Power		MC_ReadStatus	MC_MoveAbsolute		MC_Home	
Enable	Status	Enable	Execute	Done O	Execute	Done 🔵
RegulatorOn	RegulatorRealState 🔵	Axis Error   RefDone	Position %i	Busy O	Offset %i	Busy 🔴
DriveStart	DriveStartRealState	AxisWarning AxisErrorCode \$%x	Velocity %d	Cmd.aborted	Method: %i	C.aborted
%s	Busy 🕒	Fub Error	Acceleration %d	Error		Error
	Error	FubErrorID %d	Deceleration %d	ErrorID %d		ErrorID %d
	ErrorID %d	ActPos %i LS Neg	Change Set Immediate		Instance: %s	
Instance: %s		ActVel %i LS Pos	Change of Setpoint			
MC_Reset		Mode %i Ref Switch	Instance: %s			
Everyte		AxisState: %s				
Execute	Busy		MC_Jog			
	Error		JogForward			
	ErrorID %d	Instance: %s	JogBackward			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Instance: %s			Velocity %d	Busy O		
			Acceleration %d	C.Aborted		
			Deceleration %d	Error O		
				ErrorID %d		
			Instance: %s			

Für das zweite PTO- Achsinterface können Sie die komplette Visualisierung einfach kopieren und die Referenzen der Visualisierungstemplates ändern. Um die Referenz auf die Funktionsblockinstanz zu ändern, klicken Sie eine Visualisierung an. In den Eigenschaften können nun die Referenz ändern.

Pro	Properties 👻 🕈 🗙				
Y	🍸 Filter 🝷 🖹 Sort by 🝷 👌 Sort order 🝷 🗹 Advanced				
Pro	operty	Value			
	Element name	GenElemInst_3			
Type of element		Frame			
	Clipping				
	Show frame	No frame			
	Scaling type	Anisotropic			
	Deactivate the background draw				
References		Configure			
	KICS_PTO.MC_Power	0			
	m_Input_MC	GVL.MC_Power_1			

# CODESYS Motion Bibliothek – Funktionstest

Wenn alle oben genannten Punkte durchgeführt wurden, kann ein Funktionstest durchgeführt werden. Übersetzen Sie das Projekt (F11 oder Menü "Build" -> "Build"). Es sollten keine Fehler vorhanden sein. Stellen Sie eine Verbindung zum FIO Controller 111 her und loggen Sie sich anschließend auf dem Gerät ein.

# 6.2.3 EtherCAT Master

Hängen Sie das Gerät EtherCAT Master an den FIO Controller 111. Zur Konfiguration klicken Sie doppelt auf das Gerät. Stellen Sie in den allgemeinen Einstellungen für die Schnittstelle "eth0" ein:

Allgemein	V Autoconfig Master/Slaves	EtherCAT		
Syn-Unit-Zuordnung				
EtherCAT E/A-Abbild	EtherCAT-NIC-Einstellungen			
Status	Zieladresse (MAC)	FF-FF-FF-FF-FF		
Information	Quelladresse (MAC)	00-E0-BA-70-76-73 Durchsuchen		
	Netzwerkname	eth1		
	Netzwerk durch MAC auswählen     O Netzwerk durch Namen auswählen			

Anschließend hängen Sie an den EtherCAT Master das Gerät FIO Controller (Internal E-Bus). An diesen können Sie alle weiteren Module aus der Kuhnke FIO EtherCAT Serie anhängen, z.B. ein FIO DI16/DO16

#### Gerätebaum mit EtherCAT



# 6.2.4 CANopen Master

Hängen Sie das Gerät CAN-Bus an den FIO Controller 111. Zur Konfiguration klicken Sie doppelt auf das Gerät. Stellen Sie in den allgemeinen Einstellungen die gewünschte Baudrate ein. Die Einstellung Netzwerk bleibt auf 0:

Allgemein	Allgemein			
CANbus E/A-Abbild	Angement	0		
Status	Netzwerk:			CAN
Information	Baudrate (bit/s):	250000	•	

Anschließend hängen Sie an den CAN-Bus das Gerät CANopen\_Manager. Die Einstellungen dieses Gerätes sind abhängig von den nachfolgenden Teilnehmern und müssen ggf. an diese angepasst werden.

Allgemein	Allgemein
CANopen E/A-Abbild	Node-ID: 127 Konfiguration prüfen und korrigieren
Status	
Information	V Autostart CANopenManager Vollen optionaler Slaves
	✓ Slaves starten         NMT Fehlerverhalten:         Slave neustarten
	NMT Start All (wenn möglich)
	⊿ Guarding
	V Heartbeat-Producing aktivieren
	Node-ID:
	Producer Time (ms): 200
	▷ Sync ▷ TIME

An den CANopen\_Manager hängen Sie nun die gewünschten CANopen Slaves. Die Konfiguration der Slaves entnehmen Sie bitte der Anleitung des Slave Herstellers.

Allgemein	Allgemein	
PDOs	Node-ID: 1	
SDOs	- <u>v</u>	CHNOpen
CANopen E/A-Abbild	Experten-Einstellungen	
Status	Sync-Erzeugung	
Information	A Nodeguarding	
	Node-Guarding aktivieren	Heartbeat-Producing aktivieren
	Guard Time (ms):	Producer Time (ms): 200
	Life Time Factor: 0	Heartbeat-Consuming (1/1 aktiv)
	Emergency	▷ TIME
	Prüfungen beim Start	

Gerätebaum mit CAN-Bus

FIO\_Controller\_111\_CAN (FIO Controller 111)
 PLC Logic
 Internal\_IOs (FIO Controller 111)
 CANbus (CANbus)
 CANopen\_Manager (CANopen\_Manager)
 CanIO1 (Ventura Remote IO CAN)

# 6.2.5 Modbus RTU Master

Hängen Sie das Gerät KICS Modbus COM Port an den FIO Controller. Zur Konfiguration klicken Sie doppelt auf das Gerät. Stellen Sie in den allgemeinen Einstellungen den COM-Port (1) ein. Die weiteren Einstellungen wie Baudrate, Parität sowie Daten- und Stop- Bits dieses Gerätes sind abhängig von den nachfolgenden Teilnehmern und müssen ggf. an diese angepasst werden.

Allgemein	Serieller Port, Konfiguration	
SerialPort Parameter	COM-Port	
Status	Baudrate	9600
Information	Parität	EVEN -
	Daten-Bits	8
	Stop-Bits	1

Anschließend hängen Sie einen Modbus RTU Master an. Auch diese Konfiguration ist abhängig von den nachfolgenden Teilnehmern und muss ggf. an diese angepasst werden.

Allgemein	Modbus-RTU/ASCII			MODDUC
ModbusGenericSerialMaster E/A-Abbild	Übertragungsmodus	RTU	CII ASCII	MUDBUS
Status	Response Timeout (ms)	1000		
Information	Zeit zwischen den Frames [ms]	10		
	🔲 automatischer Neustart Komm	nunikation		

An den Modbus RTU Master hängen Sie nun die gewünschten Modbus RTU Slaves. Die Konfiguration der Slaves entnehmen Sie bitte der Anleitung des Slave Herstellers.

Allgemein	Modbus-RTU/ASCII		
Modbus Slave-Kanal	Slave-Adresse [1.,247]	1	MUDBUS
Modbus Slave Init	Response Timeout [ms]	1000	
ModbusGenericSerialSlave E/A-Abbild		1000	
Status			
Information			

#### Gerätebaum mit Modbus RTU

- FIO\_Controller\_111\_RS485 (FIO Controller 111) FIO\_Controller\_111\_RS485 (FIO Controller 111) FIO\_Controller 111) Modbus\_COM (KICS Modbus COM) Modbus\_Master\_COM\_Port (Modbus Master, COM Port)
  - Modbus\_Slave\_COM\_Port (Modbus Slave, COM Port)

# 6.2.6 Modbus TCP Master

Hängen Sie das Gerät Ethernet an den FIO Controller 111. Zur Konfiguration klicken Sie doppelt auf das Gerät. Stellen Sie in den allgemeinen Einstellungen die Netzwerkschnittstelle (eth0) ein. Wenn eine

Verbindung zur Steuerung besteht, nutzen Sie den Button und wählen Sie die Schnittstelle eth0 aus. Die IP- Adresse sowie Subnetzmaske und Standard/Gateway werden dann von der Steuerung übernommen.

Allgemein			
Status	Netzwerkschnittstelle:	eth0	
Ethernet Device E/A-Abbild	IP-Adresse	192 . 168 . 0 . 79	
Ethemet Device E/A-Abbild	Subnetzmaske	255 . 255 . 255 . 0	
Information	Standard-Gateway	0.0.0.0	
	Einstellungen des B	etriebssystems anpassen	

Anschließend hängen Sie einen Modbus TCP Master an. Die Einstellungen dieses Gerätes sind abhängig von den nachfolgenden Teilnehmern und müssen ggf. an diese angepasst werden.

Allgemein	Modbus TCP	MODDIIC
ModbusTCPMaster E/A- Abbild	Response Timeout (ms)	MUDDUS
ModbusTCPMaster Parameter	Socket Timeout (ms)	
Status	auto-reconnect	
Information		

An den Modbus TCP Master hängen Sie nun die gewünschen Modbus TCP Slaves an. Die Konfiguration der Slaves entnehmen Sie bitte der Anleitung des Slave Herstellers.

Allgemein	Modbus-TCP		
Modbus Slave-Kanal	Slave IP-Addresse:	192.168.0.1	MODBUS
Modbus Slave Init	Response Timeout (ms)	1000	
ModbusTCPSlave Parameter	Port	502	
ModbusTCPSlave E/A-Abbild			
Status			
Information			

# 6.3 Gerätespezifische Bibliotheken

# 6.3.1 Kuhnke System Library

Die Kuhnke System Library iMX6 bietet dem Anwender verschiedene Funktionen zur Diagnose und zur Konfiguration der Steuerung.

# 6.3.1.1 Konfiguration

## 6.3.1.1.1 FUNCTION CNFRTS\_GetOperatorButtonDisable

Diese Funktion gibt aus, ob die Funktion des Stop / Reset Taster aktiviert oder deaktiviert ist. Ausgangsparameter:

CNFRTS\_GetOperatorButtonDisable: BOOL

FALSE: Stop / Reset Taster aktiv

TRUE: Stop / Reset Taser deaktiviert

## 6.3.1.1.2 FUNCTION CNFRTS\_GetOperatorButtonResetMode

Diese Funktion gibt aus, welcher Reset Mode für den Stp / Reset Taster konfiguriert ist. Eingangsparameter:

peButtonResetMode: POINTER TO ButtonResetMode

0: COLD (Reset kalt)

1: WARM (Reset warm)

Ausgangsparameter:

CNFRTS\_GetOperatorButtonResetMode: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

## 6.3.1.1.3 FUNCTION CNFRTS\_SetOperatorButtonDisable

Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert die Funktion des Stop / Reset Tasters

Eingangsparameter:

<u>bDisable</u>

TRUE: Stop / Reset Taster deaktivieren

FALSE: Stop / Reset Taster aktivieren

Ausgangsparameter:

CNFRTS\_SetOperatorButtonDisable: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

6.3.1.1.4 FUNCTION CNFRTS_SetOperatorButtonResetMode	
Diese Funktion konfiguriert den Reset Mode des Stop / Reset Tasters	
Eingangsparameter	
eButtonMode: ButtonResetMode	
Ausgangsparameter	
6.3.1.1.5 FUNCTION CNF_ApplySettings	
Diese Funktion speichert alle Konfigurationseinstellungen dauerhaft in der Steuerung ab. Anschlimuss die Steuerung neu gestartet werden, damit die Einstellungen wirksame werden.	eßend
Ausgabeparameter:	
CNF_ApplySettings: UDINT	
Diese Funktion gibt zurück, ob die Steuerungsapplikation auf der SD-Karte liegt. Ausgabeparameter:	
CNF_GetApplicationOnSd: BOOL	
FALSE: Die Steuerungsapplikation liegt im internen Flash	
TRUE: Die Steuerungsapplikation liegt auf der SD-Karte	
6.3.1.1.7 FUNCTION CNF_GetDnsAddress	
Diese Funktion liest die DNS- Adresse aus.	
Eingabeparameter:	
sInterface: STRING	
Werte: dns0, dns1	
Ein-/ Ausgabeparameter:	
abyDnsAddress: ARRAY [03] OF BYTE	
Ausgabeparameter:	
CNF_GetDnsAddress: UDINT	

# 6.3.1.1.8 FUNCTION CNF GetEthMode Diese Funktion liest die aktuelle Mode- Einstellung aus der Systemkonfiguration aus. Eingabeparameter: sInterface: STRING Werte: eth0/eth1/... Ein-/ Ausgabeparameter: eMode: EthMode Ausgabeparameter: — CNF\_GetEthMode: UDINT 1: Fehler 6.3.1.1.9 FUNCTION CNF\_GetGatewayAddress Diese Funktion liest die Gateway- Adresse aus. Eingabeparameter: -sInterface: STRING Werte: eth0, eth1 Ein-/ Ausgabeparameter: abyGatewayAddress: ARRAY [0..3] OF BYTE Ausgabeparameter: - CNF\_GetGatewayAddress: UDINT 0: Erfolgreich ausgeführt 1: Fehler 6.3.1.1.10 FUNCTION CNF\_GetHardwareRevisionString Diese Funktion liest die Hardwareversionskennung aus der Steuerung aus. Ein- / Ausgabeparameter Ausgabeparameter:

CNF\_GetHardwareRevisionString: UDINT
 0: Erfolgreich ausgeführt

6.3.1.1.11 FUNCTION CNF_GetHostName Diese Funktion liest den HostName aus der Steuerung aus. Ein- / Ausgabeparameter 
Ausgabeparameter: CNF_GetHostName: UDINT 0: Erfolgreich ausgeführt 1: Fehler
6.3.1.1.12 FUNCTION CNF_GetIpAddress Eingabeparameter: sInterface: STRING Werte: eth0, eth1
Ein-/ Ausgabeparameter: ———abylpAddress: ARRAY [03] OF BYTE
Ausgabeparameter: CNF_GetIpAddress: UDINT 0: Erfolgreich ausgeführt 1: Fehler
6.3.1.1.13 FUNCTION CNF_GetMacAddress Eingabeparameter: sInterface: STRING Werte: oth0, oth1

Ein-/ Ausgabeparameter:

abyMacAddress: ARRAY [0..5] OF BYTE

Ausgabeparameter:

- 0: Erfolgreich ausgeführt

\_\_\_\_\_\_1: Fehler

6.3.1.1.14 FUNCTION CNF_GetModuleName
Diese Funktion liest den im Webinterface angezeigten Modulnamen der Steuerung aus.
Ein- / Ausgabeparameter
Ausgabeparameter:
CNF_GetModuleName: UDINT
0: Erfolgreich ausgeführt
6.3.1.1.15 FUNCTION CNF_GetModuleNumberString
Diese Funktion liest die im Webinterface angezeigte Artikelnummer von der Steuerung aus.
Ein-/ Ausgabeparameter:
sModulNumber: STRING
Ausgabeparameter
U: Erfoigreich ausgefunft
6 3 1 1 16 FUNCTION ONE GetNetMask
Eingebenerameter:
cinterface: STRING
Werter eth0, eth1
Ein-/ Ausgabeparameter:
abyNetMask: ARRAY [03] OF BYTE
Ausgabeparameter:
CNF_GetNetMask: UDINT
0: Erfolgreich ausgeführt
6.3.1.1.17 FUNCTION CNF_GetSerialNumberString
Diese Funktion liest die im Webinterface angezeigte Artikelnummer von der Steuerung aus.
Ein-/ Ausgabeparameter:
Ausgebengrameter
0: Erfolgreich ausgeführt

### 6.3.1.1.18 FUNCTION CNF\_GetSkipUsbUpdateFlag

Diese Funktion liest aus, ob die automatische Ausführung des USB Updates übersprungen wird oder nicht. Ausgabeparameter:

CNF\_GetSkipUsbUpdateFlag: UDINT

0: USB Update wird ausgeführt (nicht übersprungen)

1: USB Update wird übersprungen

2: Fehler aufgetreten

#### 6.3.1.1.19 FUNCTION CNF\_GetTimezone

Diese Funktion liest die eingestellte Zeitzone von der Steuerung aus.

Ein-/ Ausgabeparameter:

sTimezone: STRING

Ausgabeparameter:

CNF\_GetTimezone: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

#### 6.3.1.1.20 FUNCTION CNF\_SetDnsAddress

Diese Funktion dient zum Einstellen der DNS Adresse. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

sInterface: STRING

dns0, dns1

abyDnsAddress: ARRAY [0..3] OF BYTE

DNS Adresse

Ausgabeparameter:

CNF\_SetDnsAddress: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

# 6.3.1.1.21 FUNCTION CNF\_SetEthMode

Diese Funtion dient zum Einstellen des EtherCAT- Modes. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

eth0, eth1

- eMode: EthMode
- INACTIVE := 0

STATIC :=1

DHCP:=2

ETHERCAT:=3

PROFINET:=4

# Ausgabeparameter:

CNF\_SetEthMode: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

### 6.3.1.1.22 FUNCTION CNF\_SetGatewayAddress

Diese Funktion dient zum Einstellen der Gateway Adresse. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

sInterface: STRING

eth0, eth1

abyGatewayAddress: ARRAY [0..3] OF BYTE

Gateway Adresse

Ausgabeparameter:

CNF\_SetGatewayAddress: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

## 6.3.1.1.23 FUNCTION CNF\_SetHostName

Diese Funktion dient zum Einstellen des Hostnamens. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

Hostname

Ausgabeparameter:

CNF\_SetHostName: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

# 6.3.1.1.24 FUNCTION CNF\_SetIpAddress

Diese Funktion dient zum Einstellen der IP Adresse. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

sInterface: STRING

eth0, eth1

abylpAddress: ARRAY [0..3] OF BYTE

IP Adresse

Ausgabeparameter:

CNF\_SetIpAddress: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

## 6.3.1.1.25 FUNCTION CNF\_SetNetMask

Diese Funktion dient zum Einstellen der Netzwerksmaske. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

sInterface: STRING

eth0, eth1

abyNetMask: ARRAY [0..3] OF BYTE

Netzwerksmaske

Ausgabeparameter:

CNF\_SetNetMask: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

# 6.3.1.1.26 FUNCTION CNF\_SetSkipUsbUpdateFlag

Diese Funktion dient zu Einstemmen des xSkipUSBUpdateFlags. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

xSkipUSBUpdate: BOOL

FALSE: USB Update wird durchgeführt

TRUE: USB Update wird übersprungen

Ausgabeparameter:

CNF\_SetSkipUsbUpdateFlag: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

## 6.3.1.1.27 FUNCTION CNF\_SetTimezone

Diese Funktion dient zum Einstellen der Zeitzone. Parameter müssen mit CNF\_ApplySettings fest gespeichert werden.

Eingabeparameter:

sTimezone: STRING

Zeitzonenname

#### Ausgabeparameter

CNF\_SetTimezone: UDINT

0: Erfolgreich ausgeführt

6.3.1.2 Diagnose 6.3.1.2.1 FUNCTION DGN\_GetDieTemperature Funktion zum Auslesen der Prozessortemperatur sowie des Minimal- und Maximalwertes mit Zeitstempel Eingabeparameter: pTempValues: POINTER TO TempValues Ausgabeparameter: DGN GetDieTemperature: UDINT 0: Erfolgreich ausgeführt 1: Fehler 6.3.1.2.2 FUNCTION DGN\_GetOperationHours Ausgabeparameter: DGN\_GetOperationHours: DINT -1: Fehler aufgetreten -> 0: Anzahl der Betriebsstunden 6.3.1.3 Bildschirm 6.3.1.3.1 FUNCTION CNF\_SaveScreenBrightness 6.3.1.3.2 FUNCTION SCN\_GetBrightness 6.3.1.3.3 FUNCTION SCN\_SetBrightness

6.3.1.4 Speicher

6.3.1.4.1 FUNCTION FS\_DiskFree Diese Funktion liest den freien Speicher eines Datenträgers aus.

Eingabeparameter:

sPath: STRING

String zu dem Speicherpfad

Ausgabeparameter:

FS\_DiskFree: UDINT

Speichergröße in kByte

# 6.3.1.4.2 FUNCTION FS\_DiskTotal

Diese Funktion liest die Speichergröße eines Datenträgers aus. Eingabeparameter:

sPath: STRING

String zu dem Speicherpfad

Ausgabeparameter:

FS\_DiskFree: UDINT

Speichergröße in kByte

## 6.3.1.4.3 FUNCTION USB\_GetMountStatus

Diese Funktion liest aus, ob ein USB Gerät korrekt in das System eingebunden wurde. Ein USB Gerät kann nur verwendet werden, wenn es erfolgreich im System eingebunden wurde.

Eingabeparameter:

nUSBDevice: UINT

<u>-0..n (0=USB1, 1=USB2, ...)</u>

Ausgabeparameter:

USB\_GetMountStatus:

0=Kein Gerät verbunden

1=Gerät verbunden

## 6.3.1.4.4 FUNCTION USB\_GetPlugStatus

Diese Funktion liest aus, ob ein USB Gerät an einer USB Schnittstelle gesteckt ist.

Eingabeparameter:

nUSBDevice: UINT

<u>-0..n (0=USB1, 1=USB2, ...)</u>

Ausgabeparameter:

USB\_GetMountStatus:

0=Kein Gerät eingesteckt

1=Gerät eingesteckt

# 6.3.1.4.5 FUNCTION USB\_MountDisk

USB Geräte werden im Normalfall automatisch in das System eingebunden. Mit dieser Funtion lässt sich ein Gerät manuell einbinden. Ein USB Gerät kann nur verwendet werden, wenn es erfolgreich im System eingebunden wurde.

Eingabeparameter:

nUSBDevice: UINT

0..n (0=USB1, 1=USB2, ...)

dwOptions: DWORD

0=Default, weitere Optionen siehe ENUM MountOptions

Ausgabeparameter:

USB\_MountDisk: INT

0: Erfolgreich ausgeführt

1: Fehler

## 6.3.1.4.6 FUNCTION USB\_UMountDisk

Diese Funktion beendet die Einbindung des USB Gerätes im System. Vor dem Abstecken des USB Gerätes wird der Aufruf dieser Funktion empfohlen, um Datenverlust oder Beschädigungen am Dateisystem zu vermeiden. Zuvor müssen alle geöffneten Datei- und Verzeichnis- Handels geschlossen werden.

Eingabeparameter:

nUSBDevice: UINT

Ausgabeparameter:

0: Erfolgreich ausgeführt

6.3.1.5 Bibliotheksinformationen

6.3.1.5.1 FUNCTION GetLibVersion

6.3.1.5.2 FUNCTION GetLibVersionNumber

6.3.1.5.3 FUNCTION IsLibReleased

## 6.3.1.6 Datentypen

6.3.1.6.1 ENUM ButtonResetMode			
COLD	INT	-0	Reset kalt
WARM	INT		Reset warm

# 6.3.1.6.2 ENUM Errors

ERR_OK	INT	0	Kein Fehler
ERR_FAILED	INT	_1	
ERR_PARAMETER	INT	2	Ungültiger Parameter
ERR_NODEV	INT	3	Ungültiges Gerät
ERR_UNDEFINED	INT	255	Nicht spezifizierter Fehler

# 6.3.1.6.3 ENUM EthMode

	INT	0
STATIC	INT	1
	INT	2
ETHERCAT	INT	2
	INIT	0
FRUFINEI	1111	-4

# 6.3.1.6.4 ENUM MountOptions

DWORD	_1	Ignore suid and sgid bits
DWORD	2	Disallow access to device special files
DWORD	_4	Disallow program execution
DWORD	8	Do not update access times
DWORD	-16	Do not update directory access times
DWORD	32	Update atime relative to mtime/ctime
DWORD	-64	-Mount read-only
DWORD	<del>-256</del>	
DWORD	<u>512</u>	
DWORD	4096	-change to shared
	8192	-change to unbindable
	<u>8192</u>	
	12288	
	<del>- 16384</del>	
DWORD	41943	94
	838860	98
	-DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD -DWORD	-DWORD         1           -DWORD         2           -DWORD         4           -DWORD         8           -DWORD         16           -DWORD         32           -DWORD         64           -DWORD         512           -DWORD         512           -DWORD         512           -DWORD         8192           -DWORD         8192           -DWORD         12288           -DWORD         16384           -DWORD         419430           -DWORD         419430

# 6.3.1.6.5 STRUCT TempValues

rCurrent	REAL	Aktuell gemessene Temperatur (°C)
rMax	REAL	Maximal gemessene Temperatur (°C)
sMaxTimestamp	STRING	Zeitstempel als STRING zum Zeitpunkt von rMax
rMin	REAL	Minimal gemessene Temperatur (°C)
sMinTimestamp	STRING	Zeitstempel als STRING zum Zeitpunkt von rMin
### 6.3.2 Kuhnke iMX6 Onboard IO Library

#### 6.3.2.1 Datentypen

6.3.2.1.1 STRUCT	<u>F EVTPA</u>	RAM_Ont	ooardlo					
<del>xVal</del>	BOOL	Aktueller Zu	<del>istand des Einganges</del>					
uLiUsTimestamp	ULINT	Zeitstempel	[µs]des letzten Flankenwechs	<del>els</del>				
6.3.2.1.2 VAR_GLOBAL CONSTANT EventIDs								
Interne Parameter								
CMPID_CmpOnboardlo		DWORD	<del>- 16#1059210B</del>					
EVTPARAMID_CmpOnboardlo-		WORD	<u>    16#1</u>					
EVTVERSION_CmpOnboardlo-		WORD	<u>    16#1</u>					
EVT_Irqlo		DWORD	<del>- 16#10001</del>					

## 6.4 Remanente Variablen

Remanente Variablen werden mit den Schlüsselworten "RETAIN" bzw. "PERSISTENT" deklariert werden.

### 6.4.1 Deklaration von remanenten Variablen

Retain-Variablen werden deklariert, indem im Deklarationsbereich das Schlüsselwort RETAIN hinzugefügt wird. Beispiel für die Deklaration in der Globalen Variablenliste:

```
VAR_GLOBAL RETAIN
udiCounter: UDINT;
END VAR
```

Zur Deklaration von persistenten Variablen muss das Objekt **T** PersistentVars an die Applikation gehängt werden. Diese globale Variablenliste enthält die Deklaration der persistenten Variablen. Für Variablen, die außerhalb des Persistenzeditors mit dem Schlüsselwort PERSISTENT gekennzeichnet sind, werden dort Instanzpfade hinzugefügt.

VAR\_GLOBAL PERSISTENT RETAIN udiCounter: UDINT;

END\_VAR

Retain- und Persistenzvariablen unterscheiden sich in ihrer Lebensdauer:

	Normale Variablen	RETAIN	PERSISTENT
			RETAIN PERSISTENT
			PERSISTENT RETAIN
Powerfail	0	Х	Х
Online-Change	Х	Х	Х
Reset warm	0	Х	Х
Reset kalt	0	0	Х
Laden	0	0	X (1)
Reset Ursprung	0	0	0

X = Wert der Variablen bleibt erhalten

0 = Variable wird initialisiert

X (1) = Bleibt nur erhalten, wenn sich die Struktur innerhalb der persistenten Variablen nicht geändert hat

# 7 Anhang

## 7.1 Bestellangaben

## 7.1.1 Grundgeräte

Eine aktuelle Übersicht der zur Verfügung stehenden Kombinationen finden Sie im Internet in unserem Productfinder unter: https://productfinder.kuhnke.kendrion.com/de/modulare-sps/

## 7.1.2 Zubehör Schirmklemmen



- 694 412 01 Kuhnke FIO Schirmklemme 2x8mm
- 694 412 02 Kuhnke FIO Schirmklemme 1x14mm



Kendrion Kuhnke Automation GmbH Industrial Control Systems

Lütjenburger Str. 101 23714 Malente

Tel.: +49 4523 402 0 Fax: +49 4523 402 201